

YT28凿岩机配件注水阀总成,机头,注油器,阀组

产品名称	YT28凿岩机配件注水阀总成,机头,注油器,阀组
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	89.00/件
规格参数	品牌:HM 型号:YT28
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

yt28凿岩机配件注水阀总成,机头,注油器,阀组 yt28型气腿式凿岩机, yt28凿岩机, 凿岩机 yt28凿岩机广泛应用与矿山开采,巷道掘进及各种凿岩作业.是冶金、煤炭、铁路、交通、水利、基建和国防石方工程中的重要机具.本机使用与中硬或坚硬岩石的湿式钻凿作业,炮口直径达34-42mm,钻孔深度可达5m.与ft160a型气腿配套可钻凿水平和倾斜炮孔;亦可安装与台车或支架上作业。 1、由于机器出厂时注有防锈油以及运输、库存难免侵入灰尘,新机器在使用之前须拆卸清洗内部零件。重新组装后,使用之前应在低气压下(0.3 mpa)或者开半车运转3~5分钟,以检查是否正常。

2、连接气、水管时,应先吹净管内的脏物,以免杂物进入机内研损机件。 3、开动机器前,必须细心检查各螺纹、卡环连接处是否可靠,各操作手柄是否灵活;注油器内要装满润滑油,并调节好油阀。工作过程中一般应每隔一小时检查或向注油器内注油一次。严禁无油作业! 4、机器开动时应先小车开动,在气腿顶力逐渐加大的同时逐渐开全车凿岩。不得在气腿推力最大时骤然开全车运转,更不应当长时间开全车空运转,以免零件擦伤和损坏。在拔钎时,应以开半车为宜。

5、工作结束,应先关闭水管,再经运转片刻,以吹净机内残余水滴,防止零件锈蚀。 6、经常使用的机器,应注意定期保养和维护。至少每周检修一次,清除机内脏物,注意更换损伤和失效的零件。

7、已用过的机器,如须长期存放,应拆卸、清洗、涂油封存,放置于阴凉干燥处。 yt28凿岩机参数
型号 yt28 机重 (kg) 26 机长 (mm) 661 缸径×行程 (mm) 80×60 工作气压 (mpa) 0.4-0.63
冲击能 (j) 70 冲击频率 (hz) 37 耗气量 (i/s) 81 联系人:谢茹 手机:15854759829
qq:1826599758 电邮:1826599758@qq.com