

# WTC瓦斯突出参数仪, 瓦斯突出参数仪

产品名称	WTC瓦斯突出参数仪, 瓦斯突出参数仪
公司名称	锦州迪盛商贸有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:瓦斯突出参数仪 型号:WTC
公司地址	锦州市太和区合金北里157号
联系电话	0416-7185616 18641642235

## 产品详情

wtc瓦斯突出参数仪 是一种工作在有甲烷混合物及煤尘爆炸危险地煤矿井下，用于测定煤矿井下煤与瓦斯突出预测预报参数的便携式瓦斯突出参数仪。

wtc??  
wtc????????????????????????????????k1?  
wtc??  
wtc??

wtc瓦斯突出参数仪型号含义 w:瓦斯 t:突出 c:参数仪 wtc瓦斯突出参数仪技术参数  
压力测量范围:0kpa~10kpa 压力测量误差: ± 2% 供电电压:9.6v 工作电流:<200ma  
电源:参数仪由8节8-4/5a型2000mah镍氢电池组供电,电池组串联11 /20w限流电阻,  
并用环氧树脂灌封为一体,构成本安电池组件。电池供电连续工作时间: 8h。  
外形尺寸:450 × 330 × 190mm 重量:< 8kg wtc瓦斯突出参数仪工作原理

????????????????R????????????smax;??k1?smax??

wtc瓦斯突出参数仪操作说明 将充电器上的充电插头插入参数仪的充电口,将充电器上的充电开关拨到“直充”档,再接通220v交流电源,打开充电器开关,开始充电,充满后自动关闭。注意事项禁止使用充电器“先放后充”档,否则会损坏充电器;当仪器提示“请充电”字样后,方能进行充电,请不要经常在电池电量较足时充电,否则会缩短电池使用寿命。长期不用时应每月定期充一次电。开机测定数据过程中,不能按关参数仪电源。若按关参数仪电源则该次采样作废。打印数据时,将电缆连接好后,应先接通打印机电源,再开参数仪电源。关机时,先关wtc瓦斯突出参数仪电源,再关打印机电源,以防开关打印机电源时带来的脉冲信号将参数仪内数据破坏。每次开机需预热5min后方可进行操作。充电使用前请核对充电器铭牌上标注的交流输入电压与当地交流电的电压是否一致。充电器仅限室内使用,勿在高温、潮湿环境使用;使用过程中严禁有异物覆盖,否则将可能由此引发火灾。充电器工作状态说明红色长亮:快充状态绿色长亮:充电完成指示灯闪:预充状态,长时间闪可能电池故障仪器在测定过程中,显示器右下角会随时显示仪器的剩余电量。如显示器上电池电量显示“请充电”字样时,说明仪器电量很低,电池即将耗尽,使用者应尽快结束本次测量操作,并上地面充电。否则当电池耗尽时,本仪器将自动关机。 wtc瓦斯突出参数仪设备清单

??	??
1	wtc???
2	wtc???
3	???
4	???
5	???
6	??
7	?????
8	usb???
9	???
10	???
11	???
12	??
13	wtc???
14	??????

????wtc???????, ????????,?????,wtc??

???:(18241674000) qq:636994 email:636994@qq.com ??:www.kuangyongjidian.com