

广州叉车霍克蓄电池 | ****经销商

产品名称	广州叉车霍克蓄电池 ****经销商
公司名称	广州驰腾机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:火炬, quipp,霍克等 型号:不限 税率:13%增值税
公司地址	广州市番禺区钟村街谢村村社边榕树头脚
联系电话	020-31130930 13825187898

产品详情

广州驰腾机械设备有限公司专业配套各品牌型号电动叉车的蓄电池。经营品牌：quipp、火炬、gs、霍克（hawker）等蓄电池，荣获区域授权经销证书。

产品特点：广泛适用于各类汽车、船舶、叉车、ups电源、发电机等领域，具有容量大、经久耐用、寿命长等特点。

电动叉车蓄电池的保养及注意事项

1. 为保证蓄电池寿命，蓄电池投入使用前应充足电，充电不足的蓄电池不可使用。
2. 蓄电池尽量避免过充及过放。过充和过放会严重影响蓄电池的性能和寿命。
3. 蓄电池液孔塞和透气盖应保持清洁，充电时取下或打开，充电完毕应装上或闭合。蓄电池表面、连接线及螺钉异彩保持清洁、干燥。如有硫酸，用棉纱蘸上碱液擦去，注意不要让碱液进入蓄电池内。
4. 充电完成后，应检查蓄电池液位，及时补加蒸馏水以保持液面高度。正常情况下严禁补加稀硫酸。

5. 蓄电池使用后，应及时充电，放置时间一般不超过24小时。
6. 定期检查电池箱内是否有积液，发现积液可用塑料细长管引出，同时擦干电池表面液体，防止短路。
7. 充电时应保持良好的通风，严禁烟火。
8. 出现下列情况，蓄电池需作均衡充电：
 - a. 正常使用的蓄电池（每3个月做一次均衡充电）；
 - b. 长时间搁置未使用的蓄电池；
 - c. 蓄电池组中存在：“落后电池”（落后电池是指充放电过程中电压值低于其他电池或因故障检修过的电池），此时均衡充电只对落后电池单独进行。
9. 均衡充电办法：
 - a. 先进行普通充电；
 - b. 至充足电状态时停充1小时，再用 $0.05c_5$ 充电1小时（ c_5 表示电池额定容量）。
 - c. 按b条重复数次直至充电机一合闸，蓄电池内就有气泡激烈发生时为止。
10. 蓄电池不用时，贮存期满一个月须按普通充电方法进行一次补充电。
11. 蓄电池应避免阳光直射，离热源距离不得少于2米。
12. 避免与任何液体和有害物质接触，任何金属杂质不得掉入电池内。