

广州电动堆高机 | 电动堆垛车的使用

产品名称	广州电动堆高机 电动堆垛车的使用
公司名称	广州驰腾机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:不限 型号:堆高车
公司地址	广州市番禺区钟村街谢村村社边榕树头脚
联系电话	020-31130930 13825187898

产品详情

电动堆高车的使用注意事项：

叉车操作人员应经过培训认可、遵守该叉车的作用说明及当地有关的安全法规，并完成叉车的日常维护及清洁。

1. 堆垛叉车只能在平面的硬质路面上运行，如混凝土或沥青路面。不要在油污地带工作，以免打滑。路面打滑时应减速，以防止叉车空转或翻车。
2. 确保地面能承受的堆垛叉车的总重量，即叉车自重，负载重量及操作人员的体重。
3. 在高行驶状态下不要突然刹车和转变。
4. 在斜坡上应减速前进，保持货物在最低位置，在斜坡上行驶应直线上下，禁止在斜坡上调头。
5. 除装卸货物外，行驶过程中货叉应落在离地不超过200mm高度位置。严禁行走过程中升降货物并与周边人员、车辆、物体保持距离，如视线受阻，请他人在周围指引，以确保安全。
6. 装卸的货物在货叉上左右位置保持相等，不稳定或不安全不允许运输。
7. 货物起升时，严禁触摸门架，以防夹伤。
8. 只能在叉车允许的最大起重量和载荷中心范围内装卸货物，并根据货物的外形尺寸调整物落在货叉的对称位置，详见负荷曲线，在装卸过高和过重货物时，应特别小心。装卸高度较大的货物，应配备挡货架。
9. 叉车进入电梯前，应确保该电梯能承受所有重量。
10. 叉车停稳后，货叉要放在最低点，并将叉车刹住。禁止将叉车停在斜坡上或紧急出口处，停车后应关闭。

电源。

经济型电动堆

高机有：步行式半电动

型，步行式全电动型，踏板站驾式全电动型。

载重范围：1吨~2吨，高位有1.6米、2.5米、3米、3.5米、4米、4.5

米。可配备电子转向，可订制非标准叉车。了解更多请登陆www.chito.cn官网或联系我们。

欢迎来我公司看选样车，广州市番禺区钟村商贸城2排12-16号恭候您的光临。

联系我们

销售热线：周先生：138 2518 7898 / 020-2868 4585 qq：834886268 售后热线：李女士：137 1929 8178 / 020-2331
8095 qq：1468861393 邮箱：ctchache@163.com 网址：<http://www.chito.cn>