

# 全启动25KW燃气发电机展示

产品名称	全启动25KW燃气发电机展示
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH25LPG 功率:25KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

## 产品详情

自启动25kw燃气发电机

产品型号 th25lpg

功率因素(cos) 单相cos =1.0/三相cos =0.9

额定电压 (v) 110/230/400

最大功率 (kw) 27.5

额定功率(kw) 25

频率/转速 50hz/3000rpm;60hz/3600rpm

启动方式 电启动

相数 单相/三相

净重/毛重 (kg) 260/270

冷却方式 水冷

冲程 65.5\*78

压缩比 9.0 : 1

噪音 (7m) 65

燃料 民用天然气\液化石油气\压缩天然气

发动机型号 465f

发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列

电压调节方式 无刷(稀土电机)

包装尺寸(mm) 1210\*830\*920

标准配置 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜移动式

20'尺柜 22 台

40'尺柜 46 台

40尺高柜 46 台

自启动发电机 自启动燃气发电机 25kw发电机 25kw燃气发电机 燃气发电机价格 小型燃气发电机,燃气发电机品牌,沼气发电机,燃气发电机,家用燃气发电机,燃气发电机组,发电机,燃气发动机,燃气发电机原理,燃气轮发电机,小功率天然气发电机

## 发电机的操作、使用及日常维护

### 发电机的操作

发电机禁止直接带负载启动，请务必将输出交流开关设在（o f f）位置后启动，连接好接地线。打开燃油开关（o n）。用手指轻轻拉出风门。对于手启动机型，先慢慢拉动反冲启动器，直至其啮合好为止，然后再用力将其拉动。对于电启动机型，调整启动开关到（o n）运转位置上，旋转启动开关至（s t a r t）启动位置10秒钟；如启动不成功，则间隔十秒钟后再次启动直至启动成功，如启动五次不成功，则应检查机组是否有故障。发电机启动成功之后，再用手推回风门。新购置的机组在初次使用时，需反复启动2-3次，才能启动成功。对于电启动机型，如用手启动方式启动时，应将启动钥匙放在(on)启动位置。发电机在常温启动后，需要运行1-2分钟预热运转，寒冷时，需加长预热运转时间至3-5分钟。如启动后马上带负载，可能会造成发电机突然停机。负载应在发电机启动之正确连接至发电机输出端子上，等预热后，再将输出开关合上。发电机不能超载运行，长时间带载运行不应超过额定功率的80%。三相机型发电机，三项负载应平衡，每相差值不超过30%，否则发电机容易损坏。为避免人身伤亡事故，须由专业技术人员保管并进行操作。发电机在运转时需有专人看护，定期观察发电机电压和电流。如有异常现象，请立即停机检查。发电机的停机先将负载关闭，再将发电机输出开关断开，空载运行2-3分钟之后，关闭启动开关至stop位置，将燃油开关关至stop位置。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理