

嘻哈拉链式跳舞毯电视电脑两用促销92元

产品名称	嘻哈拉链式跳舞毯电视电脑两用促销92元
公司名称	王贵勇(个体经营)
价格	92.00/件
规格参数	品牌:嘻哈 产品类型:跳舞毯 型号:XH-LT
公司地址	中国 贵州 遵义市 南京路汇川体育馆汇福花园
联系电话	86 0851 13639250539 13639250539

产品详情

品牌	嘻哈	产品类型	跳舞毯
型号	XH-LT	产品颜色	自选
规格	950*850*30		

电视跳舞毯特点：

- 1.不需要任何光盘，与电视的av接口连接好后用跳舞毯进行控制！连接简单方便，比usb接口的跳舞毯操作更容易！适合对电脑操作不是很熟练的人选购！
- 2.跳舞毯为最新款，新型eva加厚毯底（更环保），磨砂毯面（防滑性更好）
- 3跳舞毯是品牌产品！有质量保证！产品进行了一系列的改进！

采用先进的cpu技术、图像，声音更清晰。

超大容量存储器，内置36首的士高舞曲经典舞曲，可随意选择(注明：的士高舞曲的电视跳舞毯目前最多就是36首舞曲，电子琴音乐的有50首舞曲，虽然价格便宜，但音响和画面效果比的士高舞曲的差很多！)并且首创增加一款新游（踩地鼠）

跳舞毯毯底采用高质量材料

更换了新型开关按钮，解决了以前电源开关容易坏的问题！

改用了高级变压器，做过72小时不断电烤机测试，质量可不是别的跳舞毯可以比的哦！

电视上安装说明:

将跳舞毯的黄色插头(视频线),白色插头(左声道音频线),红色插头(右声道音频线)与电视机相对应的插孔连接上,把电视机切换到av状态,把另备的电源与跳舞毯连接好(也可以装上4节5号电池).开启跳舞毯(在跳舞毯的前部有开关和指示灯),就出现游戏画面了。

电视游戏方法:

舞曲和游戏都集成在毯子芯片中无需其他附件支持直接插上连接电视即可使用,非常简单.

1. 把跳舞毯的3个插头[(红白黄)黄色:视频线,红和白色线为音频线]分别插入电视机的相应插孔(对应颜色插入即可),接好电源,然后打开电视机,并调至av模式(就是放录象的模式)。打开跳舞毯的电源开关,电视机屏幕上出现开机画面。
2. 按跳舞毯右上方的start键正下放键,进入选择画面,然后按键可以选择不同的舞曲,共有36首舞曲可供选择。按键可以选择游戏的难度,难度1-36从容易到逐渐加大难度,难度越大,箭头速度越快。
3. 再按start,音乐开始,玩家必须根据电视机屏幕上的箭头批示来踩踏跳舞毯上相应的箭头。跳舞毯将根据玩家踩踏的准确性给出评分,即good和miss,miss表示完全没有踏中,不予记分。一首舞曲结束后,将会有总的评分。
4. 一首舞曲结束后,按start键重新开始。跳舞过程中按select键退出。

接电脑时画面截图:1、将该产品付送的游戏光盘放入电脑的光驱中,在光盘中有“setup.exe”文件,双击进行安装,按照提示就可以一直"下一步"到安装完成。2、重启一下电脑后,接好跳舞毯,然后打开程序按照提示踩跳舞毯相对应的按键就可以开始游戏