

畅销的腾宇机械分体式液压拉马

产品名称	畅销的腾宇机械分体式液压拉马
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济宁腾宇 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

腾宇机械||分体式液压拉马||液压拔轮器||

关键词:分体式液压拔轮器，分体式液压拉马，整体式液压拔轮器, 液压拔轮器,10t液压拉马，50t液压拉马

最完善的服务 最稳定的质量 最有竞争力的品牌

一、分体式液压拉马工作原理 分体式液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。 二、分体式液压拉马（液压拔轮器）应用范围 液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。 三、分体式液压拉马（液压拔轮器）性能参数

型号规格	dyf-5	dyf-10	dyf-20	dyf-30	dyf-50	dyf-100
安全负重 t	5	10	20	30	50	100
行程 mm	100	125	120	150	160	160
三爪调节范围 mm	50-250	50-300	100-450	200-500	250-600	250-650

泵额定压力 mpa	63	63	63	63	63	63
-----------	----	----	----	----	----	----

四、分体式液压拉马（液压拔轮器）使用方法与注意事项

- 1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。
- 2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。
- 3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。
- 4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。
- 5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。
- 6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。
- 7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（gb443-84）n15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（gb442-64）合成锭子油。
- 8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

济宁市腾宇公司专业生产各种铁路轨道交通器材，液压机械，整体式液压拉马，整体式拔轮器，分体式拔轮器，四爪拔轮器，三爪拉马，液压拉马，一体式拉马，液压起道机，齿条起道机，液压起道机，10t起道机，15t起道机，液压拔轮器（液压拉马），液压扒子 整体式拔轮器 分体式拔轮器 电动升降拔轮器 液压拉马 三爪拉马，液压防滑拔轮器，车载式液压拉马，液压拔轮器（液压拉马），液压拉马，液压扒子，三爪拉马，液压拔轮器价格、液压拉马，分体式液压扒子，整体式三爪拉马，液压拔轮器欢迎来电洽谈。

来电就有惊喜，腾宇期待与您真诚合作！

销售专员：李珍

销售热线：18366736717

销售座机：0537-7976568

在线qq: 2950812477

电子邮件2: 2950812477@qq.com