

# 销售RBO522燃烧器程控器503SE上海总代理

产品名称	销售RBO522燃烧器程控器503SE上海总代理
公司名称	上海正江实业有限公司
价格	550.00/个
规格参数	品牌:RIELLO利雅路 型号:RBO522 , 503S
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号215室
联系电话	021-60545388 021-33905051 18939775889

## 产品详情

销售rbo522燃烧器程控器503se上海总代理现货报价

本公司一级代理riello燃烧器, 燃烧器配件, 包括轻油燃烧器, 重油燃烧器, 燃气燃烧器, 双燃料燃烧器等价格优势明显, 欢迎来电咨询钱小姐18939775889 qq: 345303972 电话: 021-54832788 传真: 021-3905051

riello 利雅路 rhe 总代理rbo522, 503se燃烧器程控器rbo522, 503se 控制器 rbo522, 503se点火器 rbo522, 503se燃烧控制器 rbo522, 503se燃烧器配件rbo522, 503se

r.b.l.552se

rbo522 type or3详情请访问上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq:345303972

rmo88.53c2 oil

rmo88.53a2 oil

r.b.l. mmi813.1 mod.23

rmg/m88.62c2 gas

rmg/m88.62a2 gas

伺服马达;油滤器;火焰探测器;电眼;点火电极;点火变压器;程控器;比例调节仪;风叶轮;火焰盘;利雅路 ( riello ) 程控器 :

530se、525se、503se、508se、mmi810.1 mmi811.1 mmi812 mmi813.1 mmi962.1 rbo522、mg557/5、mg569

569se、508se(lmo88.620a2)、503se(lmo88.580a2)、mg557/3 lmg22.233b27

tmg740-3 sgu930 sgu930i dkg972 dmg970 dmg971 dmg972 dmg973

rmo88.53a2 ( rmo88.53c2 )、rmg/m88.62c2、rmg/88.62a2、rmg88.62a2 ( rmg88.62c2 )、525se/3、danoss  
bho64 丹佛斯控制详情请访问上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq:345303972

美国honeywell霍尼韦尔控制器:ra890g、ra890f、ec7800、rm7800、r4343e、r4343d、dkg972、dkg970、dmo9  
76、dkg972、dmg970、dmg971、dmg972、dmg973、tf830.3、tf832.3、tf834.3、tfi810、mmi810、mmi962、  
mrmg810、tmg740-3等详情请访问上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq:345303972

用于商业和工业的燃气/燃油燃烧系统控制,带有点火,马达,引导火阀,主阀的自动控制.并且带有spdt报警开  
关.

1. ra890f控制器与离子棒,光电管等整流型探头及c7012紫外线探头配用,ra890g与c7027,c7035小窥管紫  
外线探头配用.
2. 使用通用的安装基座q270a1024
3. 在火焰失败后,再提供一次循环,若继续故障,直接锁死.
4. 带有spdt报警触点
5. 内置式保护器,防止点火时高电压干扰.
6. 内部测试插口可直接测得火焰信号读数.
7. 再防外壳上有手动复位按钮.
8. 环境温度:-29 ~46
9. 最大点火时间: 15秒,30秒

选型表:ra890f1247、ra890f1387、ra890f1270、ra890f1288、ra890f1304、ra890f1361、ra890g1229、ra890g1245  
、ra890g1252、ra890g1286、ra890g1294、ra890g1302.ra890g1245 ra890f1304 r343d1017 r4343e1014  
rm78411018 rm7890b1014

bc1000-系列honeywell燃烧控制器 : bc1000a0110f、bc1000a0110u、bc1000a0220f、bc1000a0220u l404f1078/u  
q270a1024

honeywell燃烧控制器火焰开关 : r4343d1017、r4343e1014

dc2500-c0-0100-200-1000-00

dc2500-e0-0100-200-1000-00

krom霍科德控制器 :

ifd258-3/1q、ifd258-3/2q、ifd258-5/1q、ifd258-5/2q、ifd258-10/1q、ifd258-10/2q、ifd 258-3/1w、ifd 258-3/2w

ifd 258-5/1w ifd 258-5/2w、 ifd 258-10/1w、 ifd 258-10/2w、 ifd 258-3/1wi、 ifd258-3/2wi、 ifd258-5/1wi、 ifd258-5/2wi、 ifd258-10/1wi、 ifs 110im-10/1/1t、 ifd258-10/2wi、 krom ifd450-5/1/1t、 ifs258/5、 ifd258-5/iw、 ifd258-10/1、 ifs258-10/1

ifs 244-3/1w ifs 244-5/1w ifs 244-10/1w ifs 258-3/1w kd258

ifs 258-5/1w ifs 258-10/1w ifs 110im-5/1/1/1t ift458-5/2/1-t

r.b.l. 552se用于riello利雅路燃油燃烧器的控制。自有品牌 适用于单段轻油燃烧器，gulliver rg系列中带燃料预热装置的燃烧器，间断式运行，带有点火装置。等待时间8s，预吹扫时间12s。此产品专用于利雅路 gulliver 系列燃烧器，包括rg2，rg3，rg4s，rg5s，rg2d，rg3d，rg4d，rg5d等机型。间断式运行，带有点火装置。等待时间8s，预吹扫时间12s。

rbo522燃烧器控制器用于riello利雅路燃油燃烧器的控制。用于rl燃油燃烧器的控制，间歇式运行，强制通风，利雅路专用，brahma生产，设计方案来自于brahma的or系列燃烧控制器，根据利雅路的要求设计并生产。使用于rl28、rl38、rl34mz、rl44mz、rl50、rl70、rl100、rl130、rl190等。brahma生产。功能与or3/b相同

安装注意事项：

- 1.控制器各端子接线必须与高压点火电缆严格绝缘。
- 2.不要混淆火线和零线。
- 3.安装开关、保险丝、接地等等，都要遵守电工的接线规则。
- 4.必须确认不超过接线端子所能允许的最大电流量。
- 5.不得将输入电源接到燃烧控制器的输出端子。

包装

- 1.全新原包装，假一赔十。
- 2.运输方式和费用承担：快递发件，卖家承担运费