

[特价]布拉玛GR1 , GR2 , GR3燃烧器控制器

产品名称	[特价]布拉玛GR1 , GR2 , GR3燃烧器控制器
公司名称	上海正江实业有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌: BRAHMA 布拉玛 型号: GR1 , GR2 , GR3
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号215室
联系电话	021-60545388 021-33905051 18939775889

产品详情

[特价]brahma布拉玛gr1 , gr2 , gr3燃烧器控制器

上海正江实业上海一级代理意大利brahma布拉玛燃气设备, 包括燃气电磁阀、燃油电磁阀, 安全切断阀、双电磁阀、压力开关, 检漏仪, 火焰探测器等
型号齐全, 价格优势明显, 欢迎广大客户来电咨询. 上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq:345303972

意大利brahma燃烧控制器gr1 , gr2 , gr3 程控器gr1 , gr2 , gr3 控制器gr1 , gr2 , gr3

sm192.1 sm191.1

sm152.2 sm592.2

sm592.2/s sm192n.1

sm191n.1 sm152n.2

sm592n.2 cm191.2

cm381.2 cm391.2

mpi22 cm191n.2

cm381n.2 cm391n.2

上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq : 2565325180

sm192.1 sm191.1 sm152.2 code 24283961 sm592.2 code 36223151

sm592.2/s code 36223311 sm192n.1 sm191n.1 sm152n.2

上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq : 2565325180

sm592n.2

意大利brahma燃烧控制器gr1 , gr2 , gr3 程控器gr1 , gr2 , gr3 控制器gr1 , gr2 , gr3

cm191.2 cm381.2 code 30085611 cm391.2 code 30084621 cm191n.2 code 20023101

上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq : 2565325180

cm381n.2 cm391n.2

意大利brahma燃烧控制器 程控器 控制器

type cm191n.2 tw 1.5s ts 5s type cm391.2 tw 10s ts 5s type cm381.2 cam13051

上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq : 2565325180 mpi22 36 2 g j4 w10 pt12q8+vps
多功能油气两用控制器 (lcd面板 , 加检漏功能)

genericonr mpi22 36 2opt.j4 w10 pt12 q8 多功能油气两用控制器 (lcd面板 , 不含漏功能)

意大利brahma燃烧控制器gr1 , gr2 , gr3 程控器gr1 , gr2 , gr3 控制器gr1 , gr2 , gr3

ve3.2 mf2

vm41 vm42

sr3 sr3/v

gf2 gf3 g22

上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq : 2565325180

意大利brahma燃烧控制器gr1 , gr2 , gr3 程控器gr1 , gr2 , gr3 控制器gr1 , gr2 , gr3

单段火 双段火 预热器 燃油量<30kg/h 燃油量>30kg/h 预点火 锁定灯 远程复位 火焰探测fc7/fc8
火焰探测fc11/fc13 按钮复位

g22 * * * * *

g22/a * * * * *

gf2 * * * * *

gf2/a * * * * *

gf3 * * * * *

gf3/a * * * * *

g33 * * * * * *

or1 * * * * * *

or2 * * * * * *

or3 * * * * * *

or3/b * * * * * *

or1/z * * * * * *

f22 * * * * * *

fr1 * * * * * *

fr2 * * * * * *

or3/b控制器code 18048620

gr2控制器code18049105

code 18015002 type mf2 tv30s ts 2s 大功率油、气两用机械式 code 18006005 type ve3.2

上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq : 2565325180

意大利brahma燃烧控制器gr1 , gr2 , gr3 程控器gr1 , gr2 , gr3 控制器gr1 , gr2 , gr3 机械式燃气控制 code 37200031 type vm41 电子式双段火气机控制器 code 372000531 type vm42 电子单段火气机控制器 code 18000002 type sr3 code 18001372 type sr3/v (带uv检测功能) code 18094000 type gf2 code 18048300 type gf3

意大利brahma燃烧控制器gr1 , gr2 , gr3 程控器gr1 , gr2 , gr3 控制器gr1 , gr2 , gr3 code 18058000 type g22 s.03n 5.6va code 18049300 type g22 s.09 8va code 18058001 type emo g22 s03n 15 10 24vdc

上海正江实业有限公司 钱小姐18939775889 qq : 2565325180

or3/b控制器code 18048620 gr2控制器code18049105 gr3 gr1

安装注意事项 :

1.确保相线与零线的安装正确。

2.该控制器为间歇式控制运行，需确保24小时内最少停机一次。

3.控制器安装时，需要保障断开电源。

4.常温可以延长控制器的使用寿命。

5.要符合当地关于电气安装的标准。

6.使用直流电源的控制器必须注意极性正确安装