

# 齿轮减速机 斜齿轮减速机 摆线针轮减速机A

产品名称	齿轮减速机 斜齿轮减速机 摆线针轮减速机A
公司名称	苏州阿特朗机电科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:阿特朗 型号:BWJ型
公司地址	江苏省苏州市吴中区光福工业园
联系电话	0512-68789892 18952671961

## 产品详情

工作条件：

- a、工作环境温度 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，环境温度低于 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，启动前润滑油应预热。
- b、高速轴转速不得超过功率表中规定的最高值。
- c、瞬时允许尖峰转矩为额定转矩的2.7倍。
- d、适用于连续，短时或断续工作制，可正反转。
- e、减速器与原动机（常用电动机）和工作机之间应用非刚性联轴器且其轴心线应严格对中。

使用及维护：

安装后用手转动高速轴，使低速轴正反两向灵活一周上。

减速器一般用油池溅油润滑，自然冷却，当长期连续运转热平衡功率不够时应

采用取散热措施 或用循环冷却润滑。润滑油采用n110-n200中极压齿轮油。对于断续工作制可用半流体润滑脂。

正式使用前应空运转两小时，然后按额定载荷的25%、50%、75%100%逐级加载。情况正常，应运转平稳，无冲击，最高油温不超过80℃，温升不超过60℃。

新减速器运转300小时后换润滑油，以后3000小时换一次。换油时应清选减速器内壁及传动件。

应经常检查固件有无松动，油位高低，油温和轴承温度，齿轮，轴承应无异常振动和噪声。

应保持减速器外表清洁，透气塞不得堵塞，以便散热。

使用中或开箱检查以及更换配件后减速器不得有渗漏现象。

配件应与制造厂联系，更换配件后经跑合以及加载试验再正式使用。

详情访问阿特朗科技官网：<http://www.huadongjixie.cn/product/html/121.html>