

各种低压成套配电柜供应

产品名称	各种低压成套配电柜供应
公司名称	深圳市舞艺电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WYDG 型号:WY 尺寸:可按要求定制
公司地址	深圳市光明新区公明街道田寮社区田湾路宝石二街5栋8楼（注册地址）
联系电话	0755-23405207 18566229685

产品详情

各种低压成套配电柜供应

舞艺低压配电柜具有分断能力强，动热稳定性好，电气方案引灵活，组合方便，系列性、实用性强，结构新颖等特点。

低压配电柜操作规程

- 一、 配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转，任何无关人员不得扳动板上的开关。
- 二、 发电机组启动后，应利用动力屏升速开关手动缓慢加速，直到发电机进入正常工作状态，电压与频率达到规定值，方可合闸送电。
- 三、 配电板进入配电状态后，不得随意拔动动力屏升速##开关非紧急情况不得使用。
- 四、 发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作，要注意出现逆功率（逆流）和并车失败等现象。
- 五、 停机时应先切断发电机负荷，然后空载停车,不得带负荷直接停机。

注意事项：

- 1、 低压配电柜的安装位置要避免阳光直射，避免溅水，避免潮气，并且前方有充裕的操作空间。

- 2、应定期对柜内设备进行清扫，检查接线端子，检查各开关，接触器是否良好，内部有无过热现象，应定期检查配电柜密封性能，防止小动物进入或者内部结露。
- 3、对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。
- 4、应检查安装位置是否牢固，不得偏斜晃动。

保养：

低压配电柜的保养主要是确保低压配电柜的正常、安全运行。要对低压配电柜每年总体检保养。以最少的停电时间完成检修，一般提前一确定业主停电时间。检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后，清洁柜中灰尘，检查母线及引下线连接是否良好，接头点有无发热变色，检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠，检查接地线有无锈蚀，接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠，绝缘符合要求。