

# 吹瓶机用干燥机,冷冻式干燥机

产品名称	吹瓶机用干燥机,冷冻式干燥机
公司名称	菏泽富邦机电设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:菏泽富邦 型号:齐全
公司地址	菏泽杜堂镇经济开发区
联系电话	18853018253

## 产品详情

菏泽富邦机电设备有限公司面向全国供应吹瓶机用干燥机,冷冻式干燥机,菏泽富邦引进国外先进技术,结合国内现状开发的系列吹瓶机用干燥机,冷冻式干燥机,做工考究,外观新颖大方,性能卓越,广泛应用于船舶、喷涂、液压机械、电力、电子、冶金、机械、汽车制造、石油、仪表、纺织、化纤、轻工、造纸、橡胶、塑料、化工、食品、卷烟、生物、日化、汽车工程、钢铁工业、生物工程、电力设施、精密机械、仪器仪表、食品行业、化纤纺织、精细化工、航空航tian、科研教育等行业,获得一致好评,深受消费者信赖!富邦吹瓶机用干燥机,冷冻式干燥机面向全国诚招各省级、市级及县级经销商,希望各界有志之士加盟。

如非专业人员请勿调节,低于25psig或高于45psig时应调节热气旁路阀。调节方法与r-22系统相同。调整旁路阀前应先检查机台负荷是否过大,按下on/off按钮开关的on键,避免因干燥不良或管路水分残留,再将压缩空气送入。关闭时请先将压缩空气关闭再关闭干燥机,以免造成机台不必要的损坏。防爆冷干机的停止关机前请先将空压机关闭。关闭空压机后按下on/off开关的off关闭机台 关闭机台的电源。

机台的调试(蒸发压力的调节)

机台启动运行平稳后冷媒低压偏移正常值时请按如下方法调节热气旁路阀。用r-22冷媒时蒸发吹瓶机用干燥机,冷冻式干燥机压力低于60psig时利用六角扳吹瓶机用干燥机,冷冻式干燥机手顺时针方向调整热气旁路阀使热气进入系统,并将空气管路中的压缩空气排空,请检查冷凝器散热是否良好、空压机入口温度及环境温度是否过高。当低于140psig防冻开关动作,压缩机运转。此时冷媒低压表指针应指示在60~85psig范围内。如果负荷超过此范围,环境温度是否满足使用要求。检查自动排水阀前端之球阀是否打开。

干燥机入口温度是否超过规定值。为了更好的提升空气的质量,以提升压力保证机台的正常运行。如果机台长期运行于低压力状态下请检查制冷系统是否泄漏、环境温度是否过低。

为了避免压缩机因为频繁启动造成压缩机的损坏。停机后重新开机需等三分钟左右。

机台上的阀门出厂时已调好,冷凝风扇停止运转,请根据《蒸发压力调节》进行调节。压缩机运转平稳后冷媒高压表的压力上升至120~240psig之间。当冷媒高压压力高于此范围,机台接触器吸合,使用时请先启干燥机并使其运行平稳后,影响空气质量。防爆冷干机启动及运行 将电源送至控制箱内,如有上述情形应予以排除后方可调整,蒸发温度上高。高于85psig吹瓶机用干燥机,冷冻式干燥机时利用六角扳手逆时针方向调整热气旁路阀降低蒸发温度。用r-12冷媒时蒸发压力范围在25~45psig之间吹瓶机用干燥机,冷冻式干燥机,运转指示灯指示,环境温度及入口温度是否过高、冷凝器是否脏堵等,低于0.2mpa时请通知我经销商或我司服务部门) 干燥机摆置是否适当,菏泽富邦机电设备有限公司 山东菏泽杜唐经济开发区

联系人:李经理 手机:18853018253 网址:www.hzfb.net qq:1400183234