

5PC600.SX01-00贝加莱系统单元

产品名称	5PC600.SX01-00贝加莱系统单元
公司名称	武汉亿嘉隆机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:贝加莱系统单元 型号:5PC600.SX01-00
公司地址	湖北省武汉市洪山区雄楚大道459号
联系电话	86-02787688933 18942921139

产品详情

5pc600.sx01-00贝加莱系统单元 b&r贝加莱新式的工控机apc620的设计依赖于收集了许多年来工业pc发展和工业应用的经验。其结果是：apc620 -提供最佳的适应性和符合人体工程学。

机械设计基于大量的冲击和振动测试的结果，把材料作为最高要求。 5pc600.sx01-00 5pc600.sx01-00 5pc600.sx01-00

apc620的主要优点是它的模块化设计，插槽的灵活性和经过深思熟虑后安排的接口和驱动器。显示单元也已升级为最新的技术。可以调整模块化接口，以满足各种需求。

5pc600.sx01-00 5pc600.sx01-00 5pc600.sx01-00 武汉亿嘉隆机电设备有限公司 电话027-87584899 传真027-87688933 袁荣 13277916406 18971564403 刘菲 扣扣 752455694 x67ca0p00.0002

传感器线缆 x67ca0x01.0002 传感器线缆 5ap920.1906-01 触摸屏 5ap.920-1906-01 触摸屏 8v1090.00-2 变送放大器 9a0110.05 背光模块 9a0100.11 ups 3if766.9 pci接口模块 3if786.9 pci接口模块 3if781.9 pci接口模块 x67at1322 i/o模块 x20ps2100 i/o接口模块 5dldvi.1000-01 dvi接口板 5pc600.x855-02 cpu主板 7cp476.60-1 cpu模块 x20cp1483 cpu模块 7cp470.60-2 cpu处理器 3if260.60-1 cpu处理器 x20cp3486 cpu 7ao352.70 x20ai1744 5pc600.sx01-00 apc620系统单元 7do435.7 rev.do 8lsa44 e3030c100-0 电机 8lsa44 e3030c300-0 电机 8msa3x.e0-31 电机 8msa4l.e3-33 电机 8lsa46.r0030d100-0 电机 8lsa44.e3030c100-0 电机 8msa5l.ro-b500-1 电机 8msa5l.e1-b700-1 电机 8msa5m.r0-b500-1 电机 8msa3m.r0-32 电机 8msa6x.e1-d500-1 电机 8lsa44e3030d100-0 电机 5cfcrd.0512-06 存储卡 5cfcrd.0256-03 存储卡 8v1090.00-2 控制器 8v1090.00-2 控制模块 8v1022.00-2 控制模块 8v1045.00-2 控制模块 7cp470.60-2 控制模块 7cm211.7 控制模块 7cp474.60-1 控制模块 7at352.70 控制模块 9a0100.11 控制模块 7ex270.50-1 控制模块 7di439.7 控制模块 x67ps1300 控制模块 8ac110.60-2 控制模块 7d0721.7 控制模块 x67di1371 控制模块 8ac120.60-1 控制模块 8ac114.60-2 控制模块 8v1016.00-2 控制模块 0tb704.91 控制模块 3tb170.91 控制模块 7if371.70-1 控制模块 7ai774.70 控制模块 7di138.70 控制模块 7do138.70 控制模块 7cp476.60-1 控制模块 7bp704.0 控制模块 0tb704.9. 控制模块 7if321.7 控制模块 7di135.70 控制模块 7dm465.7. 控制模块 x20dm9324 控制模块 x20do6529 控制模块 x20ai2622 控制模块 x20ao4622 控制模块 x20do8332 控制模块 8ac123.60-1 控制模块 8ac110.60-1 控制模块 3if681.86 控制模块 3ps794.9 控制模块 3cp260.60-1 控制模块 x20cp1485 控制模块 3am374.6 控制模块 7ai354.70 控制模块 7ao352.70. 控制模块 7cp474.60-2 控制模块 7ex481.50-1 控制模块 3if787.9 控制模块 7ai351.70 控制模块 7ai261.7 控制模块 x20at6402 控制模块 7ac911.9 控制模块 4b1270.00-490 控制模块 8v1180.001-2 控制模块 3do486.6 开关量输出卡 3if060.6 接口模块 3if787.9-1 接口模块 oac808.9 集线器 b 0027933 附件 8v1016.00-2 放大器

x20tb52 端子 x20tb12 端子 x20ps2100 电源模块 x20ps3300 电源模块 8b0c0320hc00.002-1 电源模块
8bvp0440hc00.000-1 电源模块 8bvi0014hcd0.000-1 电源模块 8bvi0055hcd0.000-1 电源模块
b&r贝加莱8lsa34.r0030d200-0 b&r贝加莱8bvi0055hwd0.000-1 b&r贝加莱tm400tre.00-ger
b&r贝加莱8msa3m.e2-66 b&r贝加莱8jsa33.r0045d900-0 b&r贝加莱5capwr.0050-20 b&r贝加莱8msa4l.r0-k8
b&r贝加莱8ce012.12-1 b&r贝加莱8lsa55.r0022d600-0 b&r贝加莱8lsa56.e3022d004-1
b&r贝加莱80xmphxre.w1-10 b&r贝加莱x20ps9502 b&r贝加莱8jsa54.ea028d600-0 b&r贝加莱8jsa52.e6045d600-0
b&r贝加莱8lsa46.s1060d200-0 b&r贝加莱8jsa43.e6050d900-0 b&r贝加莱5ac900.057x-01
b&r贝加莱8lsa45.eb060d000-0 b&r贝加莱8lsa74.s1030d000-0 b&r贝加莱8lsa44.e3045d000-0
b&r贝加莱8msa8s.e1-m30c b&r贝加莱8lsa36.s0022d000-0 b&r贝加莱8jsa33.e8045d800-0
b&r贝加莱8lsa84.s1030d000-0 b&r贝加莱8msa5l.e3-d30c-1 b&r贝加莱8msa5e.r0-d300-1
b&r贝加莱8jsa54.e6050d200-0 b&r贝加莱3if7e3.9 b&r贝加莱8msa8s.e1-d2 b&r贝加莱x20bm15
b&r贝加莱80cm01005.65-01 b&r贝加莱7tb718:90-02 b&r贝加莱8b0m0110hc00.000-1 b&r贝加莱8msa4m.e1-73
b&r贝加莱8msa3x.e3-b4 b&r贝加莱8msa3x.e1-b5 b&r贝加莱x20ac0ef1 b&r贝加莱4d1022.00-090
b&r贝加莱4e0021.01-590 b&r贝加莱0dsc00.03 b&r贝加莱8lsa53.r0022d100-1 b&r贝加莱7cp476-050.66
b&r贝加莱8msa4s.r0-x3 b&r贝加莱8jsa42.e6035d702-0 b&r贝加莱8lsa65.r0045c004-1
b&r贝加莱8lsa35.r0030c100-0 b&r贝加莱x67ca0i41.0050 b&r贝加莱8jsa51.e6045d700-0 b&r贝加莱8msa3s.e0-i7
b&r贝加莱8lsa44.e3045c800-0 b&r贝加莱8tb3104.201m-10 b&r贝加莱8msa3l.e1-42 b&r贝加莱8msa3l.e1-32
b&r贝加莱8cm040.12-5 b&r贝加莱8bca0003.1513a-0 b&r贝加莱8ce010.12-1 b&r贝加莱8lsa55.ea030d100-1
b&r贝加莱8msa4l.e0-66 b&r贝加莱x67ca0p20.0050 b&r贝加莱8msa7l.e0-c0 b&r贝加莱8lsa57.e0030d300-1
b&r贝加莱8lsa35.e3045d200-0 b&r贝加莱8msa5x.r0-y10c-1 b&r贝加莱8lsa44.ea030d100-0
b&r贝加莱8bcf0020.1221b-0 b&r贝加莱8msa2l.r0-67 b&r贝加莱8ltq93.e6003f000-0 b&r贝加莱8msa4m.e1-30
b&r贝加莱8lsa36.ea030d100-0 b&r贝加莱8lsa55.e3022d100-1 b&r贝加莱0simm1.01 b&r贝加莱8i64t400300.00c-1
b&r贝加莱8msa6x.r0-d300-1 b&r贝加莱8msa4s.e0-x4 b&r贝加莱8xmfl4.00-1 b&r贝加莱8msa2l.r0-45
b&r贝加莱x20ca0e61.00035 b&r贝加莱8lsa45.e1045d100-0 b&r贝加莱8msa6x.e2-b500-1
b&r贝加莱8msa7m.e0-x5 b&r贝加莱8lsa35.e2030d200-0 b&r贝加莱8lsa54.e3030d100-1
b&r贝加莱8lsa73.r0030d100-0 b&r贝加莱x20at2222 b&r贝加莱8lsc5a.e0045d000-0 b&r贝加莱8lsa65.r0030c104-1
b&r贝加莱8lsc55.r0030c005-1 b&r贝加莱80xsd100xd.c0-13b b&r贝加莱3ex250.60-1
b&r贝加莱8lsa34.s1030d200-0