

飞科FS292电动剃须刀（旋转浮动双刀头）双环刀网

产品名称	飞科FS292电动剃须刀（旋转浮动双刀头）双环刀网
公司名称	奥通电脑耗材经营部
价格	55.00/个
规格参数	产品类别:剃须刀 品牌:飞科 电源方式:充电式
公司地址	九江学院四号服务楼二楼
联系电话	86 0792 8312112 13879268855

产品详情

产品类别	剃须刀	品牌	飞科
电源方式	充电式	清洁方式	无水洗

产品型号:fs-292.贴面式双浮头设计（独立双层刀片）一：功能介绍1；刀片自动研磨..银钨合金马达.超静音设计.2：8小时充电时间.自带充电显示灯.电压220v.3：大容量镍氢环保电池,充电一次可使用15天左右.二：采用浮动式刀头设计1:胡须往往长短不一，普通旋转刀头,只能剔除短胡须,而长须还要用修剪刀做2次修剪.而浮动式旋转刀头,可一次性剃除不同长度的胡须,剃须效果干净彻底。2:在剃须过程中,浮动刀头.可根据面部轮廓高低不平,做上下往复式浮动顺应不同人士的面部轮廓,而紧贴面部,使剃须更加舒爽.三附件如图*精美礼品包装.清洁刷,中文说明书/保修卡,合格证.精美礼盒包装，也是馈赠亲友的上等礼物.

时尚、科技、简约、流线、舒适的飞科电动剃须刀，进口生产线生产，中央电视台巨资广告强力支持。质量好、款式新、价格廉、销量大，是真正的国须极品。

商品特色

进行剃须：按下开关锁键并把开/关上推，便可开动剃须刀。开关锁键是为了防止意外开动剃须刀。让剃须刀在皮肤上逆着胡须生长方向移动，并作出平直迂回的移动。在干燥的脸上进行剃须效果最佳，因此在洗脸前或洗脸一段时间后进行剃须。注意您的皮肤需要一段时间去习惯这个飞科剃须系统。颈部的毛发同样可以剃掉。关掉剃须刀；然后把防尘盖盖上，以防止损坏。当刀头有损坏时请不要进行剃须，以免损伤您的皮肤。清洁：清洁是必须关闭剃须刀。定期清洁剃须刀可保证更好的剃须效果。剃须部位的清洁：1、每周清洁一次剃须部件。2、使用产品随附的毛刷，首先从顶部清洁产品。3、按下释放扭

，然后取下部件。4、刷净毛发仓。5、剃须将剃须部件重新安装到剃须刀上。剃须刀刀网的清洁：1、每两个月清洁一次剃须刀刀网。2、按下释放钮，然后取下剃须部件。3、取下固定架。4、按顺序滑动剃须刀刀网，将其从固定架上取下。5、用清洁刷清洁刀片。6、用清洁刷清洁网罩。7、若需要，可用除脂液（例如酒精）辅助清洁剃须刀刀网；如果这样做，请在清洁后用一帝缝纫机油润滑剃须刀网，这样可避免剃须刀刀网的磨损。8、滑动剃须刀刀网，将其中心安装到固定架上，然后将固定架重新安排到剃须部件中。更换剃须刀刀网：每两年更换一次刀网以保证最理想的剃须效果。用旧或磨损时，请用飞科牌剃须刀刀网更换，这样会使您的剃须效果更佳。

重要提示：在使用产品前请仔细阅读本使用说明书。请勿用水冲洗剃须刀。确保剃须刀干燥。请妥善保管本使用说明书，用以今后参考。充电：充电是开关必须处于关闭状态。让产品早5度至35的地方充电。本产品适用电压为ac220/50hz。为不影响产品的使用寿命，请在电池完全充满电后从插座上取下，电池用完后再充电，并不要让剃须刀充满电后连续接通着电源。将插头推出，然后将插头插入电源插座内，此时指示灯会亮。剃须刀正常充电时间为8小时，充电后最长剃须时间为30分钟。充电后将充电插头移回剃须刀内。