

# 批发飞科剃须刀FS282旋转浮动双刀头电动剃须刀

产品名称	批发飞科剃须刀FS282旋转浮动双刀头电动剃须刀
公司名称	奥通电脑耗材经营部
价格	44.00/件
规格参数	产品类别:剃须刀 品牌:飞科 电源方式:充电式
公司地址	九江学院四号服务楼二楼
联系电话	86 0792 8312112 13879268855

## 产品详情

产品类别	剃须刀	品牌	飞科
电源方式	充电式	清洁方式	无水洗

飞科 双环急速刀网剃须刀 fs282 产品说明品牌:flyco 飞科品名:飞科flyco双环急速刀网剃须刀fs282产地:浙江  
产品简介:时尚、科技、简约、流线、舒适的飞科电动剃须刀，进口生产线生产，质量好、款式新、是真正的精品国货。产品功能1.双头独立浮动2.内置充电插头3.充电显示灯4.银钨合金马达5.精美旅行袋及清洁刷注：由于每台显示器色彩方案各不相同，我们无法保证买家电脑所显示的商品颜色与实际颜色完全一致；所量尺寸和实际的尺寸可能稍有误差，如发生实物与网页介绍稍有不符，请以实物为主。

时尚、科技、简约、流线、舒适的飞科电动剃须刀，进口生产线生产，中央电视台巨资广告强力支持。质量好、款式新、价格廉、销量大，是真正的国货极品。

### 商品特色

进行剃须：按下开关锁键并把开/关上推，便可开动剃须刀。开关锁键是为了防止意外开动剃须刀。让剃须刀在皮肤上逆着胡须生长方向移动，并作出平直迂回的移动。在干燥的脸上进行剃须效果最佳，因此在洗脸前或洗脸一段时间后进行剃须。注意您的皮肤需要一段时间去习惯这个飞科剃须系统。颈部的毛发同样可以剃掉。关掉剃须刀；然后把防尘盖盖上，以防止损坏。当刀头有损坏时请不要进行剃须，以免损伤您的皮肤。清洁：清洁是必须关闭剃须刀。定期清洁剃须刀可保证更好的剃须效果。剃须部位的清洁：1、每周清洁一次剃须部件。2、使用产品随附的毛刷，首先从顶部清洁产品。3、按下释放扭，然后取下部件。4、刷净毛发仓。5、剃须将剃须部件重新安装到剃须刀上。剃须刀刀网的清洁：1、每两个月清洁一次剃须刀刀网。2、按下释放扭，然后取下剃须部件。3、取下固定架。4、按顺序滑动剃须刀刀网，将其从固定架上取下。5、用清洁刷清洁刀片。6、用清洁刷清洁网罩。7、若需要，可用除脂液（例如酒精）辅助清洁剃须刀刀网；如果这样做，请在清洁后用一帝缝纫机油润滑剃须刀网，这样可避免剃须刀刀网的磨损。8、滑动剃须刀刀网，将其中心安装到固定架上，然后将固

定架重新安排到剃须部件中。更换剃须刀刀网：每两年更换一次刀网以保证最理想的剃须效果。用旧或磨损时，请用飞科牌剃须刀刀网更换，这样会使您的剃须效果更佳。

重要提示：在使用产品前请仔细阅读本使用说明书。请勿用水冲洗剃须刀。确保剃须刀干燥。请妥善保管本使用说明书，用以今后参考。充电：充电是开关必须处于关闭状态。让产品早5度至35的地方充电。本产品适用电压为ac220/50hz。为不影响产品的使用寿命，请在电池完全充满电后从插座上取下，电池用完后再充电，并不要让剃须刀充满电后连续接通着电源。将插头推出，然后将插头插入电源插座内，此时指示灯会亮。剃须刀正常充电时间为8小时，充电后最长剃须时间为30分钟。充电后将充电插头移回剃须刀内。

english

please read this booklet carefully before using the shaver.

please don't wash the shaver by water.

keep dry of the shaver.

please take good care of the instruction for future reference.