

LXBK1-100零序电流互感器

产品名称	LXBK1-100零序电流互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	23.00/台
规格参数	品牌:冷氏电气18606640271 型号:LXBK1-120 0.5:5 10 15
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120零序电流互感器

产品描述

lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120零序电流互感器

lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120零序电流互感器概述

lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120零序电流互感器为户内装置，是专门为35kv户内电缆头出线而设计的开合式电流互感器，作为额定频率50hz或60hz，额定电压6-35kv的电力系统中作继电保护用。

lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120型零序电流互感器简介

lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120零序电流互感器为开合式。二次绕组及铁芯均浇注在聚脂树脂内。安装时可将互感器分为两半，中间窗孔供一次母线穿过，然后用螺栓拧紧。

lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120零序电流互感器变比参数

1. lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120型互感器的一次主绝缘由电缆保证，产品仅考核二次绕组的绝缘性能。二

次绕组对地能承受3 kv工频耐压。 2. 额定二次电流：1a 3. 额定一次电流、准确级及额定输出见表。

额定一次电流	准确级	额定输出 (va)
50	10p10	1
75		1.6
100		2.5
150		5
200		5
300		5
400		5
600		5

安装

- 整体式互感器安装要在敷设电缆前进行，电缆敷设时穿过互感器。
- 开口式互感器不受电缆敷设与否的限制，具体方法如下：
 - (1) 拆下互感器“k1”、“k2”的联接压片（圆形互感器无此项要求）。
 - (2) 将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下（圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下），互感器便分为两部分。
 - (3) 把互感器套在电缆上，将接触面擦干净，薄薄涂上一层防锈油，对好互感器两部分后拧上内六角螺栓（两侧的紧固螺丝），互感器两部分要对齐以免影响性能。
 - (4) 将联接片固定在“k1”、“k2”上（圆形互感器无此项要求）。
 - (5) 内孔 > 120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。