

# 佳成自动锁螺丝机操作步骤

产品名称	佳成自动锁螺丝机操作步骤
公司名称	东莞市石碣恒艺五金加工店
价格	1.00/台
规格参数	品牌:佳成
公司地址	东莞清溪镇香芒西路南4街1号
联系电话	0769-86003236 13827238736

## 产品详情

### 佳成自动锁螺丝机操作步骤

想省人——找佳成，佳成自动锁螺丝机

自动锁螺丝机电批上下左右进行锁螺丝，机器可以不停地工作，安全方便、速度快、效率高。它适用手机、玩具、平板电脑、数码相机、遥控器等电子行业。

### 佳成单轴自动锁螺丝机操作说明

佳成自动锁螺丝机分为供料和锁附，供料机操作比较简单，在通电前，我们首先要确认供料机里是否有异物是否有不同螺丝机交杂在里面，有的话请清理出来，电批里面确定有没有螺丝，是否复合产品，再来通电。通电源，气源后启动红色开关按钮，按钮灯亮即可，供料机启动完后，我们到入螺丝。接下就锁附工作，再启动螺丝机电源开关按钮，放置产品至锁付工位，按下启动按钮，螺丝机就开始锁附工作了，取出锁好的产品，重复即可，如需停止，启动停止按钮就好了，如果听到报警提示，表示供料机螺丝用了，需要启

动停止按钮，打开供料机顶盖，放入相同的螺丝即可。

想省人——找佳成，佳成自动锁螺丝机

佳成咨询电话 13026831596

佳成联系人 黄先生

佳成联系qq 3074433060

佳成网站 <http://www.zdhlj.com/>

佳成地址 东莞市东城区榴花公园17号