

宝德安10.01寸可视彩色分机BDA-101A

产品名称	宝德安10.01寸可视彩色分机BDA-101A
公司名称	广东省安凯安防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:宝德安 型号:BDA-101A 类型:彩色
公司地址	禅城区轻工三路16号厂内自编8号楼第二层东侧之三
联系电话	0757-28784920 13318358542

产品详情

功能特点：

10.01寸彩色液晶显示，进口铝合金面壳，高档大方；
可监视门口机外面情况、接受主机的呼叫并远程开锁；数字式调节响铃音量、通话音量；
可调节对比度、亮度、颜色度等；有多种弦声可选；有免提对讲功能；内存式设置房号及开门密码；

技术参数：

工作电源：dc18v ± 10%；功耗：工作状态：约150ma；待机状态：约8ma；工作温度：-30 ° c ~ 70 ° c；
相对湿度：10% ~ 90% 失真度： 5% 通话方式：双向通话；
振铃音：电子铃声，30秒自动切断提示主人不在家；通话时间：40秒，自动切断；分辨率：22万色；
呼叫声级： 55db 输出功率： 5mw 标准线材：rvv4*0.5+96编75-5视频线；
最大接线距离：信号线1200米，视频线800米；安装方式：壁挂式（配有挂板）

可视分机的功能说明：

一、呼叫住户：

- 1、来访者按照门口主机的使用说明呼叫住户，随着振铃声，来访者的图像出现在显示屏上。
- 2、确认后，与来访者通话，若允许来访者进入，按“开锁”按键，门就会自动开。
- 3、手柄分机，通话完毕，听筒放回原处。

二、监视门口主机：

- 1、按一下“监视”按键，室外的情况将会出现在屏幕上。
- 2、监视时间为15s。
- 3、监视期间按一下“监视”按键关闭监视

三、分机编码设置方法：

- 与主机接通，挂机、按4秒选曲键，“叮……咚……”响声后，便进入地址码设置状态。
- 输入第一位码：按x下开锁键，然后按选曲键确认，如果是0，直接按选曲键移到下一位；
- 输入第二位码：按x下开锁键，然后按选曲键确认，如果是0，直接按选曲键移到下一位；
- 输入第三位码：按x下开锁键，然后按选曲键确认，如果是0，直接按选曲键移到下一位；
- 输入第四位码：按x下开锁键，然后按选曲键保存。接着分机发出“叮……咚……”，表示编码一完成，这时分机制编码为xxxx(x为0-9中任意一位数)。

四、密码开锁设置说明：

- 在与主机正确接好线并接通电源的情况下，挂机、长按4秒开锁键，“叮……咚……”响声后，便进入密码设置状态。
- 输入第一位码：按x下开锁键，然后按选曲键确认，如果是0，直接按选曲键移到下一位；
- 输入第二位码：按x下开锁键，然后按选曲键确认，如果是0，直接按选曲键移到下一位；
- 输入第三位码：按x下开锁键，然后按选曲键确认，如果是0，直接按选曲键移到下一位；
- 输入第四位码：按x下开锁键，然后按选曲键保存。这时分机发出“叮……咚……”，表示密码输入完毕，即分机密码为xxxx(x为0-9中任意一位数)。那么在不带钥匙的情况下输入#xxxxxxxx(前面四位x为房号，后面四位x为用户设置的独立密码)，例如#01018888。