

设置体重,步距, 电子计步器/单功能计步器/ 单键计步器

产品名称	设置体重,步距, 电子计步器/单功能计步器/ 单键计步器
公司名称	深圳市荣盛昌电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RSC 材质:ABS 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区源盛路83号2楼
联系电话	13554906490 13058033387

产品详情

深圳厂家设计生产网上同步销售

专利生产销售！

可定制logo印刷，请向店主旺旺咨询

本计步器用于户外运动，帮助测量跑步公里数，使您即使在户外也能准确知道的运动量，让您摆脱跑步机的束缚，更加亲近自然。

对于身体开始发福的朋友们，也包括所有的渴望健康的朋友来说，保持每天的运动量是最好的减肥和健身方法。医学家统计得出，人一天大约要过剩300卡的多余热量，每天步行一万步，就意味着可以把这些过剩热量消耗光。而说时容易，做时难，没有量化的数据，只根据自己的感觉来判断运动是多是少显然是不太有效的。有了计步器，一切都改变了，每天定量记录运动的多少，在晚饭后适当的步行来补足白天的运动量不足。小小的计步器能让您和您的家人都走上运动健身的最佳健身之路。

【商品名称】：多功能计步器

【商品性质】：健身用品

【商品尺寸】：50*63*23

【商品特点】：计步器内置电源：dc1.5v (1个ag-13纽扣电池)

本计步器有公制和英制两种模式，默认模式为英制，在任何一种模式下，按“m”（mode）按钮直到显示屏上的数字闪动，即可进入另一种模式。特点：·步数计算：达到99999步·距离显示：达到999.99千米/999.99英里·卡路里燃烧显示：达到：999.99卡路里·公英制可切换

本计步器是通过腰部运动来实现记步的，计步器贴腰部越近，记步就越精确。

1.步数计算功能·按“m”（mode）按钮直到显示器上显示标志“step”，一旦运动被探测到，计步器将开始计数，如果想要计步器

复位（清零），请按“r”（reset）按钮直到显示器上的数字为零。（长按2秒左右清零）

2.距离计算·按“m”（mode）按钮直到显示器上显示公制版本的“km”，英制版本时，显示器上显示英制版本的“mile”；·按“s”（set）按钮来调整步幅（也就是每一步的步距），屏幕上的数字开始闪烁；·不停的按“r”（reset）按钮来调整要的数据，一旦数值设置好，停顿5秒钟，它将返回原来的距离计算模

式。一旦运动被探测到，将开始计算距离。· 如果想要把距离计算复位，按“r”(reset)按钮直到显示器上的数字归零。（长按2秒左右清零）

步幅设定公制：从30--150厘米，间隔2厘米。英制：从12-60英寸，间隔1英寸。默认值：30英寸/80厘米

3.卡路里计算· 按“m”(mode)按钮直到显示器上显示标志“kcal”；· 按“s”(set)按钮调节您的体重，显示器上的数字开始闪烁；· 不停的按“r”(reset)按钮来调整要的数据，一旦数值设置好，停顿5秒钟，它将返回原来的卡路里计算模式。一旦运动被探测到，将开始计算卡路里。· 如果想把卡路里计算清零复位，按“r”(reset)按钮直到显示器上的数字归零。（长按2秒左右清零）

注意：体重设定公制体重：从30-135公斤，间隔1公斤英制体重：从60-300磅，间隔一磅默认值：100磅/45公斤

4.公制/英制计步器公英制均可设定。在任何一种模式下，按“m”(mode)按钮直到屏幕上的数字闪动，即可进入另一种模式按“m”(mode)按钮到距离测试，并查看显示来确认模式类型。

若持续1分钟无运动，即自动关机，以前的数据将自动保存，并在下次使用时恢复累计。

注意：请确保操作正确，并且要小心。不要拆卸计步器，或取出后备电池，以免损坏或影响计步器的准确性。

问题解决问题一：并不是所有步数都能测到原因及解决方案：通过手册设置您的计步器，并且确保您的步行方式是否是正确的。问题二：lcd是黑的原因及解决方案：计步器受太阳直射太久或在高温下使用太久，在阴凉处它将恢复正常

本产品的品牌是RSC，材质是ABS，产地是深圳，加印LOGO是可以，加工定制是是