

# 自行车 码表 里程表 计时器 控制板 防水 节能 骑行 价格 便宜

产品名称	自行车 码表 里程表 计时器 控制板 防水 节能 骑行 价格 便宜
公司名称	宁波高新区新城电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:爱车一族 型号:炫酷001
公司地址	浙江 宁波市 宁波高新区院士路创业大厦
联系电话	057487916433 15345850841

## 产品详情

### 轮胎周长设定功能

1. 根据自行车轮胎周长进行设定。

### 车速功能:

2. 瞬时行车速度spd
3. 最大行车速度mxs
4. 平均行车速度avs
5. 与平均车速对比提示

### 车轮转数功能

6. 每分钟车轮运行圈数r

### 里程功能（英制/公制切换）

7. 行车总里程odo
8. 单次行车里程dst
9. 总里程初始值设置，如果更换电池，可以将换前数值设定为初始值。

## 时间功能

10. 行车时长tm

11. 时钟（12小时/24小时切换）clk

## 自动循环显示功能

12. odo、dst、mxs、avs、tm、r、clk功能,每4秒钟一个内容自动滚动显示scan

## 行车数据采样功能

13. 即时数据采样，进行专业测试，含dst tm avs mxs

## 省电功能

14. 30秒内没有输入信号，自动进入省电模式，只显示时间。

## 保养提醒功能

15. 当总里程达到设定的保养值时，显示扳手符号，提醒保养自行车。

## 防水功能

16. 具有良好的防水功能。

安装提示：1、将表头座安装到车把上；2、将ag13纽扣电池装入表头背面电池槽3、初始化码表数据，一般只需要设置车胎圆周长一个参数就可以正常使用；3、表头插入表头座滑槽；4、将感应器安装到前车叉上，感应头部份正对辐条；5、感应磁铁安装在辐条上，与感应头对齐，相距3-5mm左右；6、用尼龙扎带固定线缆；7、检查以上表头座、感应器及感应磁铁是否安装坚固。本包装带有必要的橡胶垫片及详细中英文说明书，以确保你的安装成功。8、更多功能请参阅说明书设置

设置功能1、将电池装及表头背面的电池槽；2、在15秒内按右键进入车胎圆周长设置；3、参阅轮径与周长对照表，比如28车型轮周长为224cm，按左键将三位数值设定为224（本机预设208cm）4、右键确定；

本产品的加工定制是是，品牌是爱车一族，型号是炫酷001，材质是ABS，测量精度是0.1s，尺寸是5.5（mm），适用范围是自行车，电动车，摩托车