

索安 温度探头 温度传感器 有线温控器 带数字显示温度探测器

产品名称	索安 温度探头 温度传感器 有线温控器 带数字显示温度探测器
公司名称	深圳市安定宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	工作电压:AC220 (V) 工作温度:0 ~ +50 () 类型:温度探头感应器
公司地址	深圳市宝安区福永街道新和社区工业南路18号第三层南B
联系电话	15915338660

产品详情

基本操作说明

一、接线说明:

- 1.接线柱1和2 (继电器常开/常闭触点) 接报警主机的接线柱I和gnd ;
- 2.接线柱3和4接电源220v。

二、制冷h (常闭) 功能 : (探测超高温报警时 , 选用h)

- 1.按 “ set ” 键不放超过3秒 , 进入菜单显示hc , 再按一次 “ set ” 键 , 显示h (显示c时 , 按 “ ” 显示h。) , 再按一次 “ rst ” 键退出 ;
- 2.按set键一次进入控制温度设置 , 按 或 键调整 (调至需要设置的报警温度值) , 再按一次 “ set ” 键退出 ;
- 3.按 “ set ” 键不放超过3秒 , 进入菜单显示hc , 按 “ ” 显示d , 再按一次 “ set ” 键显示回差设定值 , 再按 “ ” 或 “ ” 键调整 (设置的报警温度值减去当时的温度为调整回差设定值的范围 , 可以设定为1度 , 报警的温度与常温的温度必须在至少在2度以上的差值) , 再按一次 “ rst ” 键退出。

三、制热c (常开) 功能 : (探测超低温报警时 , 选用c)

- 1.按 “ set ” 键不放超过3秒 , 进入菜单显示hc , 再按一次 “ set ” 键 , 显示c (显示h时 , 按 “ ” 显示c。) , 再按一次 “ rst ” 键退出 ;

2.按set键一次进入控制温度设置，按 或 键调整设置的温度值（设置的温度值加上回差设定值等于报警温度值），再按一次“set”键退出；

3.按“set”键不放超过3秒，进入菜单显示hc，按“ ”显示d，再按一次“set”键显示回差设定值，再按“ ”或“ ”键调整，再按一次“rst”键退出。（设置的报警温度值减去当时的温度为调整回差设定值的范围，可以设定为1度，报警的温度与常温的温度必须在至少在2度以上的差值），再按一次“rst”键退出。

四、指示灯的状态说明：

- 1.显示屏左侧的work灯作为工作指示灯使用，闪烁表示制冷或制热延时，led常亮表示制冷制热工作；
- 2.显示屏左侧的set灯作为设置指示灯使用，led常亮表示在设置状态。

五、故障提示：

- 1.当传感器断开时，显示 ，并发出报警声音，并关闭发热丝；
- 2.当传感器检测到温度低于-50度时，显示屏显III；
- 3.当传感器检测到温度高于110度时，显示屏显示hhh。

六、使用注意事项：

制冷、制热负载一定不要超过输出接点的容量，否则可能造成机器损坏和引起火灾。各种连接导线要与接线端子接压良好，否则会造成机器可靠性降低。接线时务必要分开电源、继电器、传感器，否则会损坏机器。

本产品的工作电压是AC220（V），工作温度是0~+50（ ），类型是温度探头感应器，品牌是索安SOAN，型号是WK001