

# 景德镇陶瓷电热水壶 亚和

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 景德镇陶瓷电热水壶 亚和                        |
| 公司名称 | 章根祥（个体经营）                           |
| 价格   | 60.00/套                             |
| 规格参数 | 品牌:亚和<br>材质:陶瓷<br>等级:1级             |
| 公司地址 | 中国 江西 景德镇市昌江区<br>迎宾大道锦绣昌南.康熙街3——11号 |
| 联系电话 | 86 0798 8510980 13767857360         |

## 产品详情

|        |           |        |      |
|--------|-----------|--------|------|
| 品牌     | 亚和        | 材质     | 陶瓷   |
| 等级     | 1级        | 规格     | 1.2升 |
| 重量     | 1.4公斤（g）  | 产地     | 景德镇  |
| 包装     | 彩盒        | 风格     | 中式   |
| 颜色     | 青花        | 组件     | 2件   |
| 加印LOGO | 可以        | 适用送礼场合 | 广告促销 |
| 适用送礼对象 | 青.中.老年都可以 | 产品类别   | 其他   |

陶瓷电热水壶使用说明1.优美的流线型环保陶瓷外观，精致典雅、豪华大方,彰显高贵品质。2.隐藏式不锈钢发热盘，烧水无异味，无毒卫生，清洗方便。3.方便快捷，煮沸一壶水只需要4-6分钟，100沸腾。4.采用新型温控器，水蒸气感应控制，水开后自动断电，干烧自动断电保护的功能。5.360度旋转电源连接底盘，任意摆放，灵活自如。6.经典烧制花纹，极具浪漫生活情调。

底座1.造型简洁实用，功能齐全。2.可让水壶360度任意旋转放置。

操作指南1.打开壶盖向水壶灌水，

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>以防止发热盘处于干烧状态，最大装水量不可超出最高水量标示线并盖好壶盖，避免沸水溢出。2.装水后请不要忘记合上壶盖，否则工作时水壶不能自动跳断。</p> <p>烧水1.请将水壶放在一个平整的平面上。2.将水壶放在电源底盘上，将电源线插在插座上，向下推动手柄下方的开关，指示灯亮，此时水壶开始加热。3.在烧水的过程中，电源仍处于开启状态时不可将壶身从底盘上移出。4.水开后，开关自动断电，指示灯熄灭。5.将本产品从电源底座上提开，倒出热水。6.如须再次沸腾，等1分钟后才能再次接通水源开关，若强行按住开关，会破坏水壶的工作原理。7.当不使用本产品时，请将其置于电源底座上，本产品不会重新工作，直至开关重新被开启。</p> <p>清洁和保养1.为延长水壶的使用寿命，应定期清洁壶内的矿物沉淀物。2.进行清洗时，一定要先断开电源。3.请不要将水壶底座泡在其中。4.将醋和水按1：2比例混合倒入水壶，然后接通电源，让水壶工作并等待它自动跳断。5.让混合液在水壶中保存24小时后将混合液倒掉，再装入清水到一定的位置，再工作。6.倒掉这些水就会将水垢和醋精带走，最后用清水清洗壶内部，如有必要请重复以上操作。7.在电水壶的使用过程中，如发生故障，应把壶从加热度底盘上拿出，倒掉壶中水，然后让其冷却至常温方可进行故障检测或清洗。</p> |  |  |
| <p>陶瓷电热水壶使用说明1.优美的流线型环保陶瓷外观，精致典雅、豪华大方,彰显高贵品质。2.隐藏式不锈钢发热盘，烧水无异味，无毒卫生，清洗方便。3.方便快捷，煮沸一壶水只需要4-6分钟，100沸腾。4.采用新型温控器，水蒸气感应控制，水开后自动断电，干烧自动断电保护的功能。5.360度旋转电源连接底盘，任意摆放，灵活自如。</p>   |  |  |

6.经典烧制花纹，极具浪漫生活情调.

底座1.造型简洁实用，功能齐全。  
2.可让水壶360度任意旋转放置。

操作指南1.打开壶盖向水壶灌水，以防止发热盘处于干烧状态，最大装水量不可超出最高水量标示线并盖好壶盖，避免沸水溢出。2.装水后请不要忘记合上壶盖，否则工作时水壶不能自动跳断。

烧水1.请将水壶放在一个平整的平面上。2.将水壶放在电源底盘上，将电源线插在插座上，向下推动手柄下方的开关，指示灯亮，此时水壶开始加热。3.在烧水的过程中，电源仍处于开启状态时不可将壶身从底盘上移出。4.水开后，开关自动断电，指示灯熄灭。5.将本产品从电源底座上提开，倒出热水。6.如须再次沸腾，等1分钟后才能再次接通水源开关，若强行按住开关，会破坏水壶的工作原理。7.当不使用本产品时，请将其置于电源底座上，本产品不会重新工作，直至开关重新被开启。

清洁和保养1.为延长水壶的使用寿命，应定期清洁壶内的矿物沉淀物。2.进行清洗时，一定要先断开电源。3.请不要将水壶底座泡在其中。4.将醋和水按1：2比例混合倒入水壶，然后接通电源，让水壶工作并等待它自动跳断。5.让混合液在水壶中保存24小时后将混合液倒掉，再装入清水到一定的位置，再工作。6.倒掉这些水就会将水垢和醋精带走，最后用清水清洗壶内部，如有必要请重复以上操作。7.在电水壶的使用过程中，如发生故障，应把壶从加热度底盘上拿出，倒掉壶中水，然后让其冷却至常温方可进行故障检测或清洗。

景德镇陶瓷电热水壶.高19cm\*24cm容量1.2升功率1000w