

# 陶瓷电热水壶 亚和

产品名称	陶瓷电热水壶 亚和
公司名称	章根祥（个体经营）
价格	56.00/个
规格参数	品牌:亚和 型号:YY-TCT101 口径:10cm及以下（mm）
公司地址	中国 江西 景德镇市昌江区 迎宾大道锦绣昌南.康熙街3——11号
联系电话	86 0798 8510980 13767857360

## 产品详情

品牌	亚和	型号	YY-TCT101
口径	10cm及以下（mm）	是否分体	是
是否调温	不可调	额定功率	1000W（W）
电源电压	220（V）	电源频率	50（Hz）
外形尺寸	直径230*（mm）	容量	1.2（L）
沸水时间	4-7（min）	重量	1.35（kg）
产地	景德镇	品质	优
送礼用途	促销赠品		

陶瓷电热水壶使用说明1.优美的流线型环保陶瓷外观，精致典雅、豪华大方,彰显高贵品质。2.隐藏式不锈钢发热盘，烧水无异味，无毒卫生，清洗方便。3.方便快捷，煮沸一壶水只需要4-6分钟，100沸腾。4.采用新型温控器，水蒸气感应控制，水开后自动断电，干烧自动断电保护的功能。5.360度旋转电源连接底盘，任意摆放，灵活自如。6.经典烧制花纹，极具浪漫生活情调。

底座1.造型简洁实用，功能齐全。2.可让水壶360度任意旋转放置。

操作指南1.打开壶盖向水壶灌水，以防止发热盘处于干烧状态，最大装水量不可超出最高水量标示线并盖好壶盖，避免沸水溢出。2.装水后请不要忘记合上壶盖，否则工作时水壶不能自动跳断。

烧水1.请将水壶放在一个平整的平面上。2.将水壶放在电源底盘上，将电源线插在插座上，向下推动手柄下方的开关，指示灯亮，此时水壶开始加热。3.在烧水的过程中，电源仍处于开启状态时不可将壶身从底盘上移出。4.水开后，开关自动断电，指示灯熄灭。5.将本产品从电源底座上提开，倒出热水。6.如须再次沸腾，等1分钟后才能再次接通水源开关，若强行按住开关，会破坏水壶的工作原理。7.当不使用本产品时，请将其置于电源底座上，本产品不会重新工作，直至开关重新被开启。

清洁和保养1.为延长水壶的使用寿命，应定期清洁壶内的矿物沉淀物。2.进行清洗时，一定要先断开电源。3.请不要将水壶底座泡在其中。4.将醋和水按1：2比例混合倒入水壶，然后接通电源，让水壶工作并等待它自动跳断。5.让混合液在水壶中保存24小时后将混合液倒掉，再装入清水到一定的位置，再工作。6.倒掉这些水就会将水垢和醋精带走，最后用清水清洗壶内部，如有必要请重复以上操作。7.在电水壶的使用过程中，如发生故障，应把壶从加热度底盘上拿出，倒掉壶中水，然后让其冷却至常温方可进行故障检测或清洗。