

# 上海小型破碎机专业生产厂家 上海小型颚式破碎机

产品名称	上海小型破碎机专业生产厂家 上海小型颚式破碎机
公司名称	上海龙士路桥机械制造有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	PE-150*250:1-3t/h
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	086-02160838041 13761469203

## 产品详情

上海龙士路桥小型颚式破碎机工作方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。

动颚为一成型铸钢件，正面装有活动颚板，其上部借偏心轴与滚柱轴承悬挂在机架上，下部支承在肘板上，并与肘板成滚动接触，在偏心轴两端装有飞轮和皮带轮。

上海小型颚式破碎机的起动：

- 1、经检查，证明机器与传动部分情况正常，始可起动。
- 2、本机仅许可在无负荷情况下起动。
- 3、防护装置是否良好，如发现防护装置有不安全现象，则应消除之。
- 4、停车前，应首先停止加料工作，待破碎腔内被破碎物料完全排出后，方可关闭电源。
- 5、在使用时，若因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即切断电源，必须将物料消除后，方可再行起动。

6、颚板一头磨损后可调头使用。

上海小型颚式破碎机设备的安装、调试与运转本机是由公司装配后成台供应的，用户收到本机时进行检查，以便消除在运输过程可能产生的弊病。

1、在调整排料口前，应先松开拉紧弹簧，待调整后，再适当调整弹簧的张紧程度，以防止肘板在工作时脱落。

2、地基重量大致可取为本机重量的5-10倍，地基的深度要大于该土地冻结的深度关于机器的安装及地脚螺钉的位置，可参看基础图。

3、由于本机工作时振动量较大，故建议本机安装在混凝土地基上，为了减少噪音并吸收振动反作用力，以免机器工作时产生的振动影响建筑基础，最好在破碎机和混凝土基础中间垫以硬木垫板，橡胶带或其他缓震材料。

上海龙士破碎生产厂家生产的小型破碎机质量过硬，价格优惠合理，如果您正想投资破碎场，上海龙士将是你最理想的合作伙伴，欢迎咨询，选购最合适的机破碎设备。