

东风福瑞卡扫路车，道路清扫车，带自吸的扫路车

产品名称	东风福瑞卡扫路车，道路清扫车，带自吸的扫路车
公司名称	随州市久盛汽车装备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:楚胜 清扫速度:5-10 (km/h)
公司地址	随州市季梁大道9号 (厦工楚胜新厂区)
联系电话	0722-3821636 15926656168

产品详情

产品用途

扫路车作为环卫设备之一，是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛立用于干线公路，市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。扫路车不但可以清扫垃圾，而且还可以对道路上的空气介质进行除尘净化，既保证了道路的美观，维护了环境的卫生，维持了路面的良好工作状况，有减少和预防了交通事故的发生以及进一步延长了路面的使用寿命。

产品分类

- (1)、手推式扫路车和手扶式扫路车
- (2)、自行式扫路车
- (3)、纯扫式扫路车
- (4)、吸扫式扫路车
- (5)、纯吸式扫路车 (多功能全吸式扫路车)
- (6)、干式扫路车 (吸尘车)
- (7)、湿式扫路车
- (8)、全吸式扫路车

产品组成

江西五十铃副发动机（jx493g，57kw），伊顿（美国）摆线马达，不锈钢水箱，汉商电磁阀组，控制开关（法国施耐德），北京风机，液压油管（广州天河），洒水电子水泵（上海加兴水泵）液压缸（上海润岛）。

操作流程

一：清扫工作

- 1打开控制箱电源，将控制阀指向副阀位置
- 2启动副机
- 3将副机离合器控制按钮指向合的位置，风机开始工作
- 4将吸尘盒控制钮指向降的位置
- 5将左扫盘或右扫盘控制钮指向降的位置
- 6将左扫旋转或右扫旋转控制钮指向正转位置（左盘顺时针、右盘逆时针）
- 7将左喷水、右喷水、后喷水控制钮指向开的位置
- 8将水泵控制钮指向开的位置
- 9车辆以适当的速度行驶，开始清扫动作

二：清扫结束

- 1车辆停止行驶
- 2将水泵控制钮、左喷水控制钮、右喷水控制钮、后喷水控制钮指向关的位置
- 3将扫把控制钮指向中间的位置
- 4将扫盘控制钮指向升的位置，然后再指向中间的位置
- 5将吸尘盒控制钮指向升、然后再指向中间位置
- 6将副发动机离合器控制钮指向分的位置，然后再指向中间位置
- 7将控制阀控制键指向中间位置
- 8关闭副发动机
- 9关闭控制箱的电源

三：卸出垃圾

- 1将控制箱的电源打开，将控制阀的控制钮指向主阀的位置
- 2将车辆主发动机启动

3踩下车辆离合器

4将车辆附加的油泵离合器开关打开（向外拉）

5以适当的速度松开车辆离合器

6将控制箱上的后门控制钮指向开的位置，5秒后再指向中间位置

7将车厢控制钮指向升的位置，根据车厢倾斜角度可随时将控制键指向中间位置，此时车厢倾斜升起停止

8垃圾清扫

9垃圾清扫完毕，将车厢控制钮指向降的位置，待车厢完全回位后将控制钮指向中间位置

10将后门控制键指向关的位置，10秒后再指向中间位置

11清理垃圾结束

12踩下车辆离合器

13将附加的油泵离合器控制钮关闭（向内推）

14以适当的速度松开车辆离合器

15将控制箱的控制阀指向中间位置

16关闭控制箱电源

订车流程

1，咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈)2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)

3、我厂按时按质生产 4、交付验收

售后服务

底盘部分由底盘厂家负责三包一年或者三万公里，定作的上装质量保证期由生产厂家三包一年或者三万公里。

本产品的加工定制是是，品牌是楚胜，清扫速度是5-10（km/h），清扫宽度是4000（mm），地刷数量是100（把），发动机型号是JX493ZLQ3A，排量是2.8（L），乘员/座位数是3，百公里油耗是10（L），底盘型号是JX1060TG23，燃料种类是柴油，实际容积是3（立方），轴距是3360（mm），最高车速是90（km/h），轮胎型号是7.00R16LT,7.00-16LT，额定质量是1050，长，宽，高（mm）是5800,1985,2350