

# 便携式籽棉衣分试轧机 手提式锯齿式棉花衣分试轧机

产品名称	便携式籽棉衣分试轧机 手提式锯齿式棉花衣分试轧机
公司名称	德州市运河经济开发区鲁玉粮保器材厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:轧花机 品牌:科信
公司地址	德州德州市运河经济开发区A15
联系电话	86-05346034200/2186744/2466575 13336267255

## 产品详情

### 籽棉衣分试轧机

耐用皮实的手提式棉花衣分试轧机 又名便携式籽棉衣分试轧机，锯齿轧花机是山东德州鲁玉粮保器材厂研制生产，主要目的是检测籽棉的出棉率，把籽棉分出等级，籽棉目前质量指标有，水分，出棉率，杂质等。该产品是根据国家标准而设计制造,方便使用于籽棉现场进行棉质初期测定

依据棉卷成形-衣分-消失的规律，配合棉花品种，籽棉等级和国家规定的锯齿棉标准的要求而设计制造的。它采用了“籽棉定量”光电临界控制的试轧工艺，避免了试轧过程的人为因素。该机实现全程的光电系统控制，操作极简便（可称“傻瓜机”），效率高（60秒以内），噪音低，安全可靠。试轧结果与棉花加工结果基本相符，为籽棉收购提供了结算依据

该产品是根据标准而设计制造,方便使用于皮棉现场进行棉质初期测定。 一、使用前检查工作箱内是否有杂物; 二、接通电源,然后按下启动开关,电机空转5-10秒,无异常声响为正常,有则及时停机分析解决; 三、取水份 7%的棉样500克进行试轧,首先打开前工作箱,将200克-300克棉样放入工作箱内,按下启动开关,待机运转正常,将工作箱慢慢合上,籽棉形成棉卷视为正常,棉卷运转10-20秒后,将剩余的棉样均匀喂入棉卷中,待2分钟后,棉样的线维全部轧完,棉籽形成灰色,工作结束:把工作箱拉开,停机,将接棉箱中的皮棉取出(注意:接棉箱每500克需要清理两次)。 四、如开机后籽棉没有正常运转,请停机,将工作箱打开,检查前工作箱内板、胞合板、胸板、肋条有无毛刺,如有用细砂纸打磨光滑,或箱内加少量棉籽重新试机。 五、机械运转时请勿将手伸入工作箱中

六、技术参数:

项目	参数
试轧效率	500克/200秒
锯片数量	8片、/10片 (500g/60秒)
电压	220v
电	

机功率 300w  
整机重量

15kg 外形尺寸(长x宽x高)  
352x252x318(mm)

机壳：压花铁板（塑料的运输中容易损坏）

制造商：德州粮局鲁玉粮保器材厂

电话：0534-2186744 13336267255

本产品的加工定制是是，类型是轧花机，品牌是科信，型号是KX-8，测量范围是0-100，可测样品状态是籽棉，重复性误差是0.1，外形尺寸是352X252X318(mm)（mm），适用范围是籽棉，规格是每箱一台