

光敏刻章印章机 光敏印章机 光敏刻章机 光敏人像印章机

产品名称	光敏刻章印章机 光敏印章机 光敏刻章机 光敏人像印章机
公司名称	义乌市麦迅进出口商行
价格	面议
规格参数	品牌:OFIS 型号:GM01 .
公司地址	中国 浙江 金华 义乌市 国际商贸城59号门24955店面
联系电话	86 0579 81558790

产品详情

光敏纸

光敏灯管

各类章壳批发

大量批发光敏机 优惠多多欢迎批发.光敏机在1年之内除进水摔坏之外，其他任何故障，

全部质保1年，高品质光敏管（光敏管直径为12毫米，长度为155毫米，超长曝光面

积），有了1年的质保您才能买的放心，买的舒心

操作方法 数显光敏印章机光敏机小型印章机光敏万次章小型刻章机

1) 用激光打印机将制作好的样稿打印在硫酸纸或胶片上。

2) 按样稿规格覆盖上透明曝光膜，其大小以完全覆盖样稿为准。

3) 打印样稿、曝光膜、光敏印章垫三者之间的顺序及朝向为：打印样稿在最底层，紧贴光敏机玻璃板，打印面朝上，中间层为曝光膜，第三层为印章垫。三者依次平稳紧密接触，中间严禁有间隙式褶皱。将光敏机避光板盖上，并拉动手柄将其压紧。

4) 接通电源，并打开电源开关，光敏机开始充电。

5) 光敏印章垫种类繁多，不同印章垫需要不同的曝光能量。为了对所有光敏印章垫都能

精确曝光，本机采用可根据电压表显示自由随机曝光的曝光方式。曝光电压范围从180v

至420v之间，均可曝光。（初次使用时，建议用户先用边角料测试出适合该章垫的最佳

曝光电压值。如对于某些国产光敏垫的曝光电压值：硫酸纸打印稿340v，胶片打印稿

300v。待光敏机充电指示达到该章垫所需曝光电压时，关闭电源，按下触发按钮，完成

曝光。

6) 松开压紧手柄，掀开避光板，将曝光完的光敏垫取出，揭掉胶片。

7) 将曝光好的印垫放入相应的章壳内，按印章规格注入标量印油，印油被分布均匀偶，

即可使用。

注意事项：

为了您能更好的使用本仪器，请认真阅读以下注意事项

- 1) 本仪器内含有高压，请勿随意开启机壳，如有故障，请及时与本公司联系。
- 2) 为延长使用寿命，请保持工作环境清洁。
- 3) 本机内含有玻璃制光敏灯管，使用及搬运过程中请轻拿轻放。
- 4) 本机电源开关打开后，光敏机即开始充电准备工作，为延长使用寿命，请养成使用前开机，曝光后及时关闭电源的习惯，不要长时间待机。
- 5) 工作环境过热或工作量过大时，请注意间歇使用，注意散热。
- 6) 应随时保持光敏机玻璃板的洁净，如有污染请及时清洁，否则会影响印章质量。如无法清洁，请及时更换。
- 7) 曝光时，机壳后散热孔会有少许光线射出，请勿用眼直视。

本产品的品牌是OFIS，型号是GM01。