

锌合金指纹锁 保险箱指纹密码锁、保险柜指纹锁，指纹密码锁

产品名称	锌合金指纹锁 保险箱指纹密码锁、保险柜指纹锁，指纹密码锁
公司名称	南京春桥电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:春桥 型号:0362
公司地址	南京市玄武区板仓街99号
联系电话	86-02585623233

产品详情

1, 重要说明

I 按键说明，本指纹锁有三个操作按键，分别为“电源按键”、“指纹登录键”、“指纹删除键”。

- ∅ 电源按键：指纹锁面板上的电源按键，主要用于开机；
- ∅ 指纹登录键：绿色按键，主要用于指纹登记；
- ∅ 指纹删除键：红色按键，主要用于指纹删除。

I 指示灯说明，本指纹锁面板有“ ”，“ok”，“no”三种状态指示

- ∅ “ ”：待机状态，说明指纹锁处于通电状态（只要一开机，该灯就亮）；
- ∅ “ok”：正确指示，指示操作的正确性、指纹采集成功；
- ∅ “no”：错误提示，说明指纹识别不成功。

2, 首次使用

I 按住“电源按键”，听到“滴”短一声后,指纹采集器红灯开始闪烁.

I 按压指纹听到“滴,哒,滴”的开门提示音，此时，电磁铁下跳5秒，“ok”灯点亮5秒。（箱内照明灯点亮18秒）

3, 指纹登记 (指纹容量29枚)

第一次登记

I 先按一下“ 指纹登录键 ”，听到“ 滴 ”声后,系统将会发出“ 滴,哒,滴 ”提示音,随后指纹采集器红灯开始闪烁.此时在采集器位置长按指纹。听到“ 滴 ”的一声长音，添加成功。

其他登记

I 先按一下“ 指纹登录键 ”，听到“ 滴 ”声后,指纹采集器红灯开始闪烁.

I 再将已登记任意指纹在采集仪上按压，听到“ 滴 ”的长音（授权成功）如连续三次授权不成功,系统会自动退出.

I 再在采集仪上长按指纹登记，听到“ 滴 ”的一声长音，添加成功。

备注：

指纹满后按“ 指纹登录键 ”，将直接听到“ 滴滴滴滴滴 ”的五声急促短音（说明指纹已满，这过程中“ n o ”灯显示）

4, 指纹开门

I 按住“ 电源按键 ”，听到“ 滴 ”的一声后，在5秒钟内按压指纹

I 如果识别成功，则听到“ 滴,哒,滴 ”的开门提示音，然后电磁铁下跳5秒，“ ok ”指示灯长亮.

I 如果识别不成功，则会听到“ 不匹配提示音 ”的三声急促短音

5, 删除所有指纹

I 先按住“ 指纹删除键 ”（注意：是按住，不要松开）

I 再按住电源按键，听到“ 滴 ”的一声长音，删除成功，此时即可松开这两个按键。

6, 欠压提示

I 当电源电压低于4.5v时，指纹开箱后、添加指纹、删除指纹后均能听到“ 嘀嘀嘀 ”的欠压提示短音。此时请尽快更换电池。

规格

项目	参数	单位	备注
电源电压	4v--6.5v	v	
低压报警点	4.5	v	
可开启次数	3000	次	
正常工作电流	230	ma	电磁铁吸合
指纹对比电流	170	ma	指纹识别
工作环境温度	-20 - +50		
工作环境湿度	40%rh - 85%rh		
存放环境温度	-40 - +85		
存放相对湿度	< 85%h		
拒真率(frr)	< 1.0	%	
认假率(far)	< 0.001	%	
指纹图像录入时间	< 1.0	秒	
用户量	29	枚	

本产品的加工定制是是，品牌是春桥，型号是0362，指纹存储容量是32（枚），开锁次数>是1000000（次），扫描时间<是10（s），认假率<是0.01（%），拒真率<是0.001（%），工作温度是50（ ），工作湿度是50（%），比对方式是1-1，适用范围是保险箱，使用寿命是10000（万次），供电电源是6V