

# 北峰对讲机电池 北峰BF-390电池/BF390原装电池/1200MAH锂电池

产品名称	北峰对讲机电池 北峰BF-390电池/BF390原装电池/1200MAH锂电池
公司名称	深圳市宝安区中图鸿伟电子经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区宝城13区宝安电子数码城2B51、2B52号
联系电话	086 0755 27824055/29307558 13823777295

## 产品详情

品名：对讲机电池

品牌：北峰

型号：bf-390

参数：1200mah/锂电池

适合机型：北峰bf-390

对讲机操作注意事项： 1、当对讲机正在发射时，保持对讲机处于垂直位置，并保持话筒与嘴部2.5-5厘米的距离。发射时，对讲机距离头部或身体至少2.5厘米。  
2、使用过程中不要进行多次开机关机的动作，同时把音量调整到适合您听觉的音量。

对讲机使用安全注意事项： 1、在带有安全气囊的汽车上，不要将对讲机放在气囊展开时可能涉及的范围内。如果对讲机处于气囊展开时可能涉及的区域范围，一旦气囊迅速展开，对讲机可能会随着极大的冲击力伤及车内的人员。 2、在潜在爆炸的大气环境或场合下，除非对讲机是通过特殊认证的防爆型对讲机，否则必须关闭对讲机。在潜在爆炸大气环境中，电火花会导致爆炸或火灾。 3、不要在潜在爆炸的大气环境下更换电池或对电池充电。安装和拆卸电池时可能会引起接触电火花并导致爆炸。 4、在靠近爆破区和雷管所在区域前，须先关闭对讲机，以免引起可能的爆炸。

对讲机常规维护： 1、对讲机长期使用后，按键、控制旋钮和机壳很容易变脏，请从对讲机上取下控制旋钮，并用中性洗剂（不要使用强腐蚀性化学药剂）和湿布清洁机壳。使用诸如除污剂、酒精、喷

雾剂或石油制剂等化学药品都可能造成对讲机表面和外壳的损坏。

2、轻拿轻放对讲机，切勿手提天线移动对讲机。

3、不使用耳机等附件时，请盖上防尘盖（若有装备）。

关于对讲机通讯距离的解释：在无线通信的专业里，没有"距离"这个技术参数，因为无线电是靠电磁波传播信号，能影响无线信号能传播远距离的因素非常多，其中内在影响因素包括设备的发射功率、接收灵敏度、天线增益及高度，外在影响因素包括使用环境、空中干扰电波等等。虽然对讲机的通讯距离很难说得清道得明，然而大家依然非常的关切这个问题，综合多年的客户反馈以及自己的测试经验，得出了一个大概的对讲机有效距离范围，以供大家参考：

1、手持对讲机5瓦/4瓦发射功率：市区1-3公里，空旷地3-5公里；3瓦/2瓦发射功率：市区500米-2公里，空旷地1-3公里；1瓦/0.5瓦发射功率：市区200米-800米/空旷地500米-1.5公里。2、车载对讲机50瓦/40瓦发射功率：市区5-15公里，空旷地10-25公里；25瓦/20瓦发射功率：市区3-10公里，空旷地5-15公里；10瓦/5瓦发射功率：市区1-5公里，空旷地3-8公里；3、短波对讲机距离非常远，外在环境影响因素支持的情况下，可以跨省甚至跨国通讯，但短波对讲机需要3级以上业余无线电操作证书，否则视为违法操作。4、集群对讲机距离非常远，基本可以全城通讯，一般用于公安网络，需要高昂的集群组网费用。5、安装中继台中继台成本相对比较高，但手持对讲机和车载对讲机通过上中继，可以大副增加有效通讯距离。