

# 电极式锅炉水位传感器-锅炉水位报警器-液位传感器

产品名称	电极式锅炉水位传感器-锅炉水位报警器-液位传感器
公司名称	安徽春辉仪表线缆集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:www.chunhuigroup.com.cn 型号:DYQ电极式锅炉水位传感器-锅炉水位报警器-液位传感器
公司地址	天长市经济开发区
联系电话	13855015066 13605506619

## 产品详情

安徽春辉仪表线缆集团有限公司厂部邮箱：[www.458@qq.com](mailto:www.458@qq.com)网址：[www.chunhuigroup.com](http://www.chunhuigroup.com).  
cn电话：15855093488，0550-7611877

传感器的安装1、安装传感器时必须在停炉状态下进行，待炉温、压力降至安全状态后才能安装检修。2、接线时一定要认清传感器端盖上的电极棒编号与uzd—系列仪表接线端子一一对应。3、电极棒编号说明：1号为高水位、2号为正常水位上限、3号为正常水位下限、4号为低水位。4、电极引出线应采用耐高温的绝缘电线或在电线外皮套上耐高温的绝缘套管以免高温引起线路故障5、锅炉、传感器、水位表通过法兰安装时，要尽量保持传感器与锅炉水平垂直，其不垂直度不大于2°。使用保养1、定期保养：一般正常使用6到12个月保养一次。保养时抽出电极棒，用普通砂纸擦掉电极棒上的水污和杂质，按原样装好即可。2、定期测量电极棒之间、电极棒与外壳之间的绝缘电阻。

本产品的加工定制是是，品牌是www.chunhuigroup.com.cn，型号是DYQ电极式锅炉水位传感器-锅炉水位报警器-液位传感器，种类是物位，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是65，线性度是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1，液位传感器系列是水位液位传感器