

# 行车记录仪 GPS车载定位系统

产品名称	行车记录仪 GPS车载定位系统
公司名称	日照泰通电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:GPS定位仪 品牌:TTEC
公司地址	中国 山东 日照市 兖州路168号
联系电话	86 0633 8282277/8287288 13306335168

## 产品详情

产品功能介绍：

功能一：位置查询(有以下二种查询方式)

1.客户端软件（cs版）应用：下载客户端软件，安装在电脑上，下载完登陆服务器即可看到正在运行的10台测试车。 2.网页查车（bs版）应用：用户意个人用户名和密码登陆

功能二：行驶路线查询

监控员用管理员帐号和密码在联网的电脑终端（以下简称：管理主机）可以查阅车辆的当前行驶路线以及1个月以内的全部行驶轨迹。

功能三：电子围栏

可在监控主机的地图上，划定一个或多个范围，小到一个停车场、大到一个城市或一条跨省线路，当汽车驶入/驶出围栏范围时，管理手机和监控主机立即收到车辆触碰围栏报警。

功能四：超速报警

可在监控主机上对车辆行驶速度进行设定，当车辆超过设定的最高行驶速度时，监控主机将会收到超速报警提示。

功能五:里程统计

平台上可查看每日和每月行车里程，并且彻底消除了静态飘移造成的虚假行驶里程，里程统计的精确度可以达到98%以上。

## 功能六:实时定位追踪

监控员可实时查看车或车队当前行踪轨迹，对其进行实时定位追踪！

卫星定位：

安装步骤：

- 1、gps安装位置一般选择在车内面板下面，首先打开面板。
- 2、找到汽车电源主线，测量电源电压，电压适用范围为dc 12v-24v接gps主电源，粗红线接于电源的正极，粗黑线接于电源的负极。
- 3、选择好安装gps的位置，进行电源线和天线的布置。
- 4、安装gps天线和gprs天线，注意gps天线最好安装在车头位置，保持与车体一致不要有遮挡物，以免影响卫星信号接收，gprs天线安装在一个合适位置不影响车内美观为主。
- 5、整理主电源线、天线，连接到gps（注意gps天线和gprs天线的位置一定不要接错），按照状态显示检查各指示灯是否正常，gps和gprs指示灯需要2分钟后才正常工作。
- 6、led正常后，固定gps，先在gps底部贴双面胶，贴于安装位置，再用合适的螺钉或扎带固定，安装完毕后，要再次检查gps是否正常后，再装车的面板。
- 7、有不正常现象，首先检查sim卡是否正常，再检查接线是否正确。

公司地址：山东省日照市潍坊路106号

联系人：陈经理

联系电话：13306335168

本产品的加工定制是是，类型是GPS定位仪，品牌是TTEC，型号是TTEC-08B，防水功能是无，外形尺寸是132X80X32，电池使用时间是1