

纽福克斯便携式多功能电源

产品名称	纽福克斯便携式多功能电源
公司名称	重庆广旭电子有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:纽福克斯 型号:8387 输出参数:220W
公司地址	重庆市九龙坡区白马凼118-2-2、3、4号
联系电话	023-68796155 13452944636

产品详情

品牌	纽福克斯	型号	8387
输出参数	220W	充电电流	12 (A)
重量	9800 (g)		

nfa

使用说明书

一、给220v 的ac产品提供电源

1.连接ac产品

1) 打开ac输出开关

a.插入ac产品的ac插头到ac输出插座并打开产品的电源开关。

b.给ac产品供电时，可以检查电瓶的电量。

当电瓶电量太低时，将发出低电压报警声，此报警声可让消费者有时间关断类似电脑的设备。如不及时关断，为防止电瓶损毁，转换器将自动切断。

2.对电子产品的干扰。

音箱系统工作时，发出嗡嗡干扰声，这是由于一些音响设备不能完全过滤多功能电源所产生的方波。解决方法是用dc输出供电或用带有高性能滤波器的音响设备。给电视机供电时，对电视机显示器有一定干扰。

解决方法：a 电视机远离此多功能电源。

b 调整电视机，天线，电缆，及多功能电源的位置。

c 用更好的天线。

d 不同的电视机抗干扰的能力不一样。

3.电瓶工作时间。

以下是给典型的ac产品供电的时间（电瓶充满）

ac产品	额定功率（瓦特）	小时
无线电话	5	37
家用安全系统	5	37
收音机	8	20
便携式音响	10	15
日光灯	14	9
壁炉风扇	20	7
台灯	25	6
手提式电脑	40	3
13“ tv ”	60	2.5

二、给dc12v的附件供电

1.important：

当电瓶放电导致电量过低时，dc电源插座不会自动关断负载，为保护电瓶，当给dc产品供电时，应将a c输出开关打开。其警报声可提醒电瓶即将耗尽电量。

2.以下是电瓶工作时间

dc电源产品	功率	小时
手机	6	33
日光灯	8	23
dc机	10	17
便携式冰箱	30	3.5
咖啡壶	85	1
打汽筒	100	0.8

三、车用和船用引擎辅助启动功能。

直接对电瓶启动

1.关闭汽车或船的点火器以及其它附件。

2.连接电缆正极红色的夹子到引擎电瓶的正极接线柱。

3.把电缆的正极的另一端连接到多功能电源的正极接线柱。

4.离电瓶越远越好，连接电缆的负极到引擎的阻块，活塞等引擎的金属部件。

5.把电缆负极的另一端连到多功能电源的负极接线柱。

6.发动引擎。

通过汽车的点烟器插座启动

1.用dc充电电缆连接汽车的点烟器插座和多功能电源的dc电源插座连接。

2.给汽车电瓶充电15分钟后即可。

3.发动汽车。

四、多功能电源充电

1.用ac充电器充电。

2.用汽车电瓶充电。

3.用12v dc输出电源充电。

4.用太阳能板充电。

五、接外线电瓶供电

1.用电瓶线红色正极夹子连接到扩充电瓶的正极接线柱。

2.电瓶线正极的另一端接到多功能电源的正极接线柱。

3.把电瓶线负极分别接到扩充电瓶多功能电源的负极接线柱。

六、数表

12v dc部分

内置电瓶类型：铅酸电瓶

电瓶电压：12v dc

电瓶容量：17安时

12v最大负载电源（dc持续输出）：12amps

dc过载保护器额定电流（内置，自动恢复）：12amps

220v ac部分

ac输出电压：220ac

最大ac持续输出功率：250w

最大ac峰值功率：50w

ac输出频率：60hz+/-4

ac输出波形：方波

电瓶空载漏电：小于0.2amps

工作和储存温度：0-40度

低电压报警：10.7v

低电压关断：10.0v

重庆广旭电子有限公司

重庆市九龙坡区白马凼45号

联系人：周健明 江晓鑫

13883856789 13452479458