

无油真空泵 AP-1400C/V、小型泵 活塞泵，静音无油泵，真空泵

产品名称	无油真空泵 AP-1400C/V、小型泵 活塞泵，静音无油泵，真空泵
公司名称	东莞市澳多宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:澳多宝 型号:AP-1400V 材质:铝合金
公司地址	东莞市清溪镇三中金龙路金龙工业区A栋
联系电话	18024682116 15118224212

产品详情

陶小姐15118224212 qq1391967575

型号: ap-1400v无油微型真空泵

产品参数

项目	参数标准
额定电压/频率	220v/50hz,15uf
输入功率	约450w
最大气流量	7.2m ³ /h (120l/min)
最大真空度(负压)	-700mmhg(-92kpa)
额定空气流量	6.6m ³ /h(110l/min)@2.068kgf/cm ²
最大压力	600-700kpa(6-7kgf/cm ²)
噪音	58db(a)
使用环境温度	5-40
绝缘等级	b
冷态绝缘电阻(常态)	100m
耐电压强度	1500v/50hz 1min无击穿
热保护器	自动复位130 ± 5
重量	8.5kg
安装尺寸	l203*w112mm(安装孔 7mm)
外形尺寸	l244*w128*h186.3mm
重新启动压力	0kpa
进排气孔螺纹规格	1/4-19pt管螺纹

产品外型安装图台湾四轴cnc加工

精密二次元检测

产品尺寸图

ce认证iso证书

产品说明书

一、产品特点ap系列无油润滑微型真空泵是我公司自行设计研制开发的高性能、高新科技无油真空泵，响应当今世界所倡导的节能环保型社会的要求，将科技成果转化成为高科技产品，具有高效节能、安全环保、运行平稳、低噪音、高可靠性、长寿命、低温升、体积小、重量轻、外形美观、结构简单、完全无油易维护等特点；可广泛应用于医疗设备、汽车工业、自动控制、印刷机械、包装机械、食品保鲜、水产养殖、水净化处理、分析仪器、美容保健、广告制作、设备维修、生物制药、通讯电子、石油化工、环境检测系统、高原地区制氧等领域；是工业化社会需要纯净和环保真空空间者的最佳选择。

二、工作原理真空泵的结构原理如图所示，连杆通过轴承与偏心压装在一起，偏心轮锁紧在电机轴上，由于转轴的旋转，带动连杆往复运动，从而实现空气的吸入、压缩和排出过程。

三、安装使用说明1.将真空泵尽可能地放在通风好、灰尘少、湿度小的位置；底座用橡胶减震脚或弹簧减震固定。2.进气口接1/4-18npt接头或者其它规格接头和进气过滤消声器等装置，接好管子；出气口接管或消音器。3.使用的电源应有足够的容量，确认使用的电压符合产品要求。4.按照接线要求接好电源与电容线。5.检查真空泵各元件无异常后，将电源线插头插到符合要求的电源插座上（电源插座必须接地良好），机器开始工作。6.调节调压阀使压力表指示所需压力并稳定。7.真空泵不使用时，调节调压阀排空空气后，再切断电源。8.严禁随意拉扯引出线，以免造成损坏或造成产品故障。

四、维护与保养1.机壳外部清理，请在切断电源的情况下，用干燥柔软的抹布清理机壳外部的灰尘污垢，每月至少清理一次。2.进气过滤消音器的清洗，过滤消声器过滤棉的清洗很重要，它直接影响真空泵的流量和寿命，每月至少清洗一次，请将消声器拧下，拆开消声器端盖，取出过滤棉，用清水冲洗干净，凉干，再安装好使用。如果不能清洗干净，请更换过滤棉。3.使用时请将底座和减震脚固定螺栓拧紧，尽量放在通风洁净的地方。4.真空泵工作时，严禁触及机上任何元件。5.本产品为无油真空泵，严禁加油润滑。6.产品长期不使用时，请将其清理干净，放在通风干燥的地方。

五、注意事项1.正确选择跟产品铭牌上相符合的电源与电容器，电源电压超出使用范围或电压波动大时，请加稳压装置后再使用。2.本产品使用环境温度-10至+40 海拔不高于1500m，超过1500m使用高原型真空泵。使用时，尽量放置于通风清洁场所。3.选用合适的进气过滤消声器，并定期清洗或更换。4.该产品使用的介质为空气，如需用于其它的介质，请咨询本公司。5.当延长电源线时，应考虑电压降。

六、质量保证产品自出厂之日起一年内在正常使用管理的条件下，凡因质量问题而造成不能正常工作，我公司无偿地为用户保修。外观及易损件不属保证范围。

本产品的品牌是澳多宝，型号是AP-1400V，材质是铝合金，驱动方式是电动，用途是真空泵，原理是真空泵，功率是0.45KW，极限压力是-90K（pa），外形尺寸是244*128*186mm