

美瑞MixRite水力驱动比例施肥泵 以色列泰芬TEFEN2504加药泵

产品名称	美瑞MixRite水力驱动比例施肥泵 以色列泰芬TEFEN2504加药泵
公司名称	上海博雾环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:MixRite 型号:2504型 原理:混流泵
公司地址	中国 上海市宝山区 菊太路1221弄119号401室
联系电话	86 21 66020172 15021291682

产品详情

美瑞（mixrite）水力驱动比例混合泵-低压型

产品型号：2504I

应用环境：大田温室蔬菜和花卉种植、园林景观植物培育、矿山堆浸淋洗等场合。作用：在灌溉系统中为植物健康生长添加合适比例的化学肥料；为微灌管道系统注入适当浓度的酸性物质以防止输水管道的堵塞；在灌溉系统中输入持续浓度的除草剂或除虫剂消除对植物的危害等；按照不同用户和管道终端的使用目的，在水处理系统中添加不同酸碱度的化学溶液进行水质或淋洗处理等。mixrite的主要优点：容易安装 无须用电 易调节剂量 密封部件可更换 低水流速情况下工作 易进行现场维修 极高的耐化学腐蚀性能 混合充分 极高的抗紫外线辐射性能

mixrite相关固定安装要求

1、选择地点

- 比例泵的进水口与出水口要与水管的进水口和出水口一致。
- 比例泵必须按照比例泵要上，液体吸入管在一下的方法安装。

2、将水泵的支架钉到墙上或者一些固定的设施上。

3、将水泵使劲按入支架内，确保水泵上的小螺丝头在”喀喀“一声后完全进水入水泵支架上的孔中。

安装水泵

直接安装在水管上的方法（标准安装）

1、将水泵安装在有螺纹状接口的水管上，请仔细查看比例泵上的进水和出水方向箭头，保证它们和水管的进水出水方向一致。

2、在水阀和水泵之间安装50-70的过滤网

3、分别在进水口和出水口都需要安装水阀，为了不让水泵转动，安装前你应该关掉进水口的水阀。

4将吸取添加剂的管子拉长并放到乘添加剂的容器里，确保管子的长度刚好在容量底部上方几毫米，查看管道是否保持值状态而没有折叠。

注意：为更好的维护本产品，最好不要移动下面的“u”型调节锁

相关清洁保养

使用后

- 将乘放液体添加剂的容器内灌满清水，打开水泵，让水泵运转少许时间。
- 用清水清洁比例泵的外表面的相关组件。

警告：在使用自动比例泵时，确保乘放液体添加剂的容量不是空的。

本产品的品牌是MixRite，型号是2504型，原理是混流泵，材质是塑料，泵轴位置是边立式，驱动方式是汽动，性能是卫生，叶轮数目是单级，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，额定流量是30-2500（l/h），最大出口压力是1.5（Mpa），轴功率是0（w），重量是3kg，水流温度是4 -40，接口尺寸是6分，添加剂比率是0.4-4%