

质量保证MSQB50回转气缸 缓冲可调角度SMC型旋转气缸 保修二年

产品名称	质量保证MSQB50回转气缸 缓冲可调角度SMC型旋转气缸 保修二年
公司名称	乐清市辰发电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:chenf/辰发 型号:MSQB20
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇吕岙村屏山路68号
联系电话	86 0577 27886301 18058838188

产品详情

产品参数

产品实物图

产品介绍

产品描述：旋转台型，工作安装方便滚筒轴承设计，负载比crq系列大3至4倍摆动顺滑、准确中空轴可用于引入电线或气喉内置磁环，可安装磁性开关气缸的安装：根据气缸的安装件的安装形式，可分为可拆式和固定式气缸。根据气缸安装形式可分为固定式、摆动式、嵌入式、回转气缸四种。（1）气缸安装前，应经空载试运转及在1.5倍最高工作压力下试压，运转正常和无漏气现象后放可使用。（2）汽缸接入管道前，必须清楚管道内脏物，防止杂物进入汽缸内。（3）在行程中载荷有变化时，应使用输出力充裕的气缸，并附加缓冲装置。（4）缓冲气缸在开始运行前，先把缓冲节流阀拧在节流两较小的位置，然后逐渐开大，直到调到没，满意的缓冲效果（5）不使用满行程，特别是当活塞杆伸出时，要使用活塞杆与缸盖相碰。否则，容易引起活塞杆和外部连接处的载荷集中。

气缸使用条件

- 1、 气缸使用系统压力、介质温度应符合各型号气缸基本参数表规定的基本参数值（见产品样本）
- 2、 驱动气缸的压缩空气必须清洁、水份少、为此在气动系统回路中必须使用分水过滤器。

3、为了润滑气缸内部在气动系统回路中必须安装使用油雾器（无油润滑气缸可不用油雾器）。

三、气缸安装使用

1、气缸开箱安装前应检查气缸在运输过程中有无损坏、两端连杆螺母或螺纹连接处有无松动，清除防锈油及防护罩（帽）方可安装使用。

2、气缸安装时应注意气缸活塞杆不宜承受偏心载何或横向载何，应使载何的运动方向与活塞杆轴心线一致，对与长行程气缸负载和活塞杆的连接最好采用可活动的v型接头或关节接头。无论安装任何开式都必须保证气缸安装底座有足够的刚度

msqa30a msqb30a msqb10 msqb10 msqb20a msqb20r msqb10a msqb10 msqa10 msqa10rmsqa30a msqb30a
msqb10a msqb10r msqb20a msqb20r msqb10a msqb10r msqa10a msqa10rmsqb20r msqa20a msqa20r msqb30a
msqb30r msqa30a msqa30r msqb50a msqb50r msqa50amsqa50r msqb10a-a93 msqb10r-a93 msqa10a-a93
msqa10r-a93 msqb20a-a93 msqb20r -a93 msqa20a-a93 msqa20r-a93 msqb30a-a93 msqb30r-a93 msqa30a-a93
msqa30r-a93 msqb50a-a93 msqb50r -a93 msqa50a-a93 msqa50r-a93

加工车间图

订购注意事项

物流运输说明

请你评价

本产品的加工定制是是，品牌是chenf/辰发，型号是MSQB20，适用范围是自动机械，种类是回转气缸，缸径是20（mm），理论作用力是350（N），最大负荷是350（N），最大力距是6（Nm），重量是1.2（kg），气缸数是1，活塞杆材料是碳钢，材料是铝，表面处理是氧化