

世航SH-HC0104无级可调温泡沫海绵电热刀/热切刀

产品名称	世航SH-HC0104无级可调温泡沫海绵电热刀/热切刀
公司名称	常州市世航机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:世航 型号:SH-HC0104 用途:切割
公司地址	常州市新北区黄山路400号丙单元401室
联系电话	051988157911 15335021326

产品详情

手持高频电热刀

sh-hc0104

<p>用途：1，轻松切割200mm厚度以内的eps、epe和xps泡沫板，</p> <p>2，切割各种聚氨酯海绵，断口光洁，无碎屑；</p> <p>3，切割各种橡胶泡绵4，配合开槽滑板，可以在泡沫板块上轻松开各种形状的槽。</p> <p>特点：1，轻便（手持部分270g）2，高效率（独特的高频电子设计）3，温度无级可调4，即便长时间工作，手持部分仍然不会热的烫手。</p> <p>5，切断面熔接，无碎屑。</p>	
---	--

规格：

型号	sh-hc0104
电源	ac230v/50hz；120v/60hz
重量	270g
功率	max.190w
刀片温度	几秒内瞬间加热到500
电源线长度	2.5米
外形尺寸	26*5*3.5cm

刀片及附件总汇

型号	刀片名称	切割长度	刀片简图	用途	适用机型
sh-dp-200	直刀片	200mm		主要用于切割泡沫，海绵，珍珠棉等发泡材料	sh-hc0104
sh-dp-150		150mm			sh-hc2201
sh-dp-100		100mm			sh-hc0101
sh-hc-50		50mm			sh-hc2201 sh-hc0102
sh-hc-20	切口刀片	20		切割比较硬的东西，塑料橡胶之类的。	sh-hc0102 sh-hc2201
sh-hc-hx	弧形刀片	35		用于切割板状的或片状的塑料及橡胶制品，切割缆绳、编织带布料等。	sh-hc0102 sh-hc2201
sh-hc-bh	小弧形刀片	30		用于片状的塑料及橡胶制品，切割缆绳、编织带布料等。	sh-hc0102 sh-hc2201
sh-hc-jd	尖刀片	30		用于塑料及橡胶制品等	sh-hc0102 sh-hc2201
sh-hc-yy	月牙刀片	50		用于切割缆绳，塑料的修边，光伏玻璃的去胶	sh-hc0103 sh-hc0104
sh-hc-cz	长直条刀片	305		可自由弯曲，用于雕刻，挖切泡沫海绵。与滑板和雕塑压板配合使用	sh-hc0101 sh-hc2201
sh-hc-s	电热丝	305		可以自由弯曲，用于泡沫雕刻	sh-hc0101
sh-hc-yb	雕塑压板			用于雕塑	sh-hc0101 sh-hc2201

sh-hc0101型

世航电热刀使用说明书

产品简介:

sh-hc0101型电热刀是我公司新研制的一种快速电热切割工具,它可以快速的切割塑料板,塑料缆绳,泡沫,海绵,无纺布,橡胶等熔点比较低的非金属制品.特别是塑料绳,泡沫,无纺布类产品,切割后断口熔融,无碎屑,不散线等优点。其刀片能在短时间内达到800 的高温,从而将刀口处的制品熔化而达到快速切割。世航电热刀的机器功率均可调,可根据不同的要求选择不同的型号。

使用说明:

准备:

根据被切割材料的材质，切割深度，及切割形状选择合适的刀片。在工具冷却时，用内六角扳手松开螺母(7)。将刀片的开口端插入刀座(5)的压板下方，旋紧螺母(7)。确保刀片和刀座充分接触。若刀片没有被正确安装，刀片将不会被加热。

操作:

- 1,接通电源,电源电压应符合标帖上的额定电压。
- 2,根据切割需要来调节旋钮(1),以设定适当的刀片温度.
- 3,将刀片与待切割物接触,以避免刀片干烧.
- 4,启动开关(3)，刀片即加热.稍等几秒便可以开始切割.
- 5,不能使用金属直尺来引导切割.
- 6,当刀片上有异物时,可用铜丝刷清理刀片.

注意事项：

- a.请务必在通风环境下使用本工具。
- b.不要灼烧刀片上的残杂物，否则刀片会弯曲。
- c.请勿干烧刀片，请接触切割物后再加热。
- d.请勿接触刀片，不要把热刀片放置在衣服，或易燃物旁边。
- e.请在刀片冷却后处理刀片，以免造成意外伤害
- f.请不要使刀片烧红而不切割物料。
- g.超大功率的输出将会使刀片过热变形、也可能使刀座过热损坏工具。调致适当输出功率达到合理切割速度。

技术参数:

参数	
产品型号	sh-hc0101
电源	ac220v-240v,50hz
额定功率	150w
刀片温度	100 ~600
外形尺寸	245*71*45
重量	0.47kg
电源线长度	2.5m

应用领域

该型号电热刀主要用于对以下物品的切割,去除残渣:

泡沫海绵的切割，端头平整完美，不产生碎屑，可以切割各种形状的造型，特别适合包装泡沫内衬的设

计。

故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注
启动机器,指示灯不亮	电源插头可能没插好	重新插一下电源插头	
指示灯亮,但机器不工作	可能刀片与刀座没有完全接触	拔下插头,重新将刀片安装一次	

购买型号为sh-hc0101的电热刀将享受6月（自购买之日起）的保修服务。由操作不当造成的损坏不在保修范围内，不恰当的使用工具或则使用非本公司提供的刀片将失去保修权利。

常州市世航机

电有限公司

地址：江苏省常州市新北区晋陵北路600号 邮编：213001 电话：0519 85136511 传真：0519 85136511 e-mail：hotcutter@189.cn http：//电热刀.中国

本产品的品牌是世航，型号是SH-HC0104，用途是切割，工作形式是熔切，驱动形式是手动，电流是交流（A），作用对象是塑料，焊接原理是高温熔融，动力形式是高频电源，作用原理是脉冲，样式是手持式，加工精度是精密，保护气体类型是无，是否二手是全新，额定输入容量是190，负载持续率是5分钟，产品别名是电热刀，是否提供加工定制是是