

# 车载充气泵汽车打气泵塑料迷你小气泵车用充气泵车胎打气泵

产品名称	车载充气泵汽车打气泵塑料迷你小气泵车用充气泵车胎打气泵
公司名称	义乌市俊豪汽车用品商行
价格	面议
规格参数	品牌:佰仕达 产地:浙江金华 加工定制:是
公司地址	中国小商品城国际商贸城五区69144A号商位
联系电话	86 0579 85597235

## 产品详情

品名：多用途迷你充气泵

型号：bsd-5006

点烟器电压：dc12v

包装：英文彩盒

规格：300psi

线长：2m

尺寸：170\*125\*90mm

重量：610g

箱装：20

附件：3种针头（球针，摩托车、自行车针、汽车轮胎针）

【产品特点】小车、自行车、摩托车、皮艇、皮球等快速充气，简单方便实用。（货车、大卡车不适用）

1、多用途的车用打气泵，可提供300psi压力充气及测量胎压.使用非常方便。2、品质与做工均十分精湛，符合国际标准。3、在高速公路或野外汽车轮胎突然漏气时，本机更能发挥其救急的功用4、本机不占空间，适时准备一台，置于行李箱，妙用无穷。5、可使汽车轮胎随时保持正确胎压，节省汽燃料，确保

行车安全。

**【使用方法】**1、取出点烟插头，直接插在汽车点烟器上，将汽车发动，打开气泵开关，待气泵启动后，将充气软管顶端之气嘴直接插在轮胎气门上，听到空气由轮胎泄出的声音时，表示空气已经流通，可将气嘴拧紧，即可充气，此时空气不再泄出。

2、充气时，仪表指针随轮胎饱和程度上升，当指针到达适当胎压时（一般轿车轮胎胎压为2.0kg/cm-2.6kg/cm），取出插头和气嘴，即完成工作。

请用本机配备的专业球针、接嘴与气嘴相连（旋紧），为球类、和其他充气设备进行充气。

**【注意事项】**1、本机不可使用在大型和载重大的车辆轮胎之充气，如卡车，大货车等。2、使用时，应发动汽车引擎，以增强电力，且不损耗汽车电力。3、本机限使用直流dc12v，14a之电源，不可使用家庭用电，如欲使用家庭用电，必需加上变压器。4、用于轿车轮胎充气，每10分钟，最好休息10分钟，使机体稍冷却后再使用，可延长马达寿命。橡皮艇充气时，可连续使用半小时。5、一般轿车轮胎充气，约在3-6分钟即可达220kpa之正常胎压。大轮胎则会更长一点时间。如开始充气，仪表之指针快速上升约在两秒内即达到490kpa，即表示空气受到阻塞，空气没有进入轮胎，此时需立即关掉电源，拨下气嘴，重新操作，否则仪表及马达会受到损害。6、本机使用时，人不要离开机体，随时注意胎压，充气不能超过车厂或轮胎厂规定的胎压标准。7、本机应避免潮湿、重摔及泥沙侵入。8、禁止儿童使用，以免受到不必要的伤害

本产品的品牌是佰仕达，产地是浙江金华，加工定制是是，用途是充气，型号是BSD-5006，适用送礼场合是广告促销,周年庆典,其他