

日产自动落锁器一套起批 瑞卓

产品名称	日产自动落锁器一套起批 瑞卓
公司名称	深圳市福田区天泽耀汽车用品商行
价格	面议
规格参数	品牌:瑞卓 材质:塑料 产地:中山
公司地址	广东 广州市越秀区 永福路45号利远广场4楼D013B
联系电话	86-02085173701 13070249330

产品详情

功能简介：

- 1、【中控锁自动化】：**车主上车关好车门，启动车辆，当车速超过20公里/小时，中控锁会自动上锁，增加行车安全；全程监控中控锁：中途有乘客下车后，本系统自动检测门锁是否上锁，如果未上锁当检测到车速超过20公里/小时再次上锁；车辆熄火时中控锁自动打开（方便司乘人员下车）。
- 2、【安装简便】：**安装时，直接拔下车窗集中控制开关总成的线束插头，将本产品连接器与原车集中控制开关总成连接器对接，不对原车线路作任何的改动，保留原车的风格，提升原车的配置。
- 3、【可靠性好】：**所选用的电子元件均符合国家汽车类电子产品标准，部分电子元器件采用的是军工品，线束及端子均按原厂汽车标准订做，全部采用最高标准汽车类专用电线，所有主机面板全部采用机器贴片完成，以确保整机质量。

功能使用：

1、【车速落锁或者挂挡落锁】

——对于自动波的车型，优先检测挂挡，如果挂d档落锁，如果挂p档开锁；对于手动波，当车速达到20公里每小时时自动上锁，中途开门后车速再次达到20公里每小时时循环落锁，如此循环。——提高行车过程中的安全性，防止破门抢劫的事件发生；

2、【循环自动落锁】

——当司机上车后，关门汽车启动车速超过20公里/小时，四门自动上锁，中途有乘客下车，您只需要按左前门的全车开锁按钮，乘客开门下车后，再把门关上，司机继续开动车子，汽车启动车速超过20公里/

小时，门锁又能自动上锁。

（注意：如果在行车过程中，四个车门和尾门没有关好的话，不会有循环落锁和自动上锁功能。）

3、【熄火开锁】

——车辆到达目的地，汽车熄火后中控锁自动弹开，方便司乘人员下车；

4、【遇险（如碰撞）开锁】：车速骤降（2秒钟内车速从50km/h以上到0km/h）中控锁自动开锁。

——避免了车辆遇险时车门打不开的危险，增加遇险人员逃生机率，加快救援。

产品实图：产品安装：

本产品的品牌是瑞卓，材质是塑料，产地是中山，加工定制是是，电机是HKE，电源电压是12（V），焊接是免焊接，使用寿命是3，适用车型是日产系列专用、风神A60，重量是0.1（g）