

# 东风天龙大力神天锦153前桥转向横拉杆接头3303N-059-东风德纳

产品名称	东风天龙大力神天锦153前桥转向横拉杆接头3303N-059-东风德纳
公司名称	十堰经济开发区汇鑫诚汽配部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 拉杆摆角:90° 品牌:十堰东风德纳车桥/十堰东风汽车配件/十堰塞西尔
公司地址	湖北 茅箭区 震洋B区1栋1009号
联系电话	86-07198312890 13971930082

## 产品详情

3405114-kd700	0ke	钢管总成-转向机至随动转向助力器	ea
3405114-kd800	0ke	钢管总成-转向机至随动转向助力器	ea
3405114-nd300	045	输油钢管总成 - 转向机至随动转向助力器	ea
3405116-k1201	045	钢管总成 转向机至助力油缸	ea
3405116-k2400	045	输油钢管总成-转向机至随动转向助力器	ea
3405116-k4400	045	钢管总成-转向机至助力油缸	ea
3405116-kd700	0ke	钢管总成-转向机至随动转向助力器	ea
3405116-t4000	045	钢管总成-转向机至转向油泵	ea
3405118-k1201	045	钢管总成 转向机至助力油缸	ea
3406015-t1400	0ke	进油软管-油罐至油泵	ea
3405118-k2400	045	输油钢管总成-转向机至随动转向助力器	ea
3405136-k4400	0ke	高压软管总成-转向机至转向助力缸	ea
3405136-k6200	0ke	回油软管总成-转向机至转向助力缸	ea

3405136-kd700	0ke	回油软管总成-	ea
3405821-92018	055	转向机至转向助力缸 转向进油管接头	ea
3405831-92016	055	转向回油管接头	ea
3405851-92018	055	直通接头	ea
3405861-92045	0ke	螺栓-管接头用	ea
3405871-90020	0ke	密封垫圈	ea
3405c-010-b	054	转向滑动叉总成	ea
3405c-015-b	054	转向滑动叉总成	ea
3405c-016	054	转向万向节叉	ea
3405c-016-c	054	转向万向节滑动叉	ea
3405c-017-b	0ke	油封 - - 万向节滑动叉	ea
3405c-020-a	054	转向万向节叉总成	ea
3405d-021	054	十字轴	ea
3405d-022	054	十字轴带直通滑脂嘴总成	ea
3405d-030	054	十字轴带滑脂嘴滚针轴承总成	ea
3405j-022	054	转向万向节叉--转向器	ea
3405j-022-a	054	转向万向节叉-转向器	ea
3405mb-015	054	转向滑动叉万向接总成	ea
3405mb-016	054	转向万向叉 - 滑动叉	ea
3405mb-016-a	054	转向万向叉-滑动叉	ea
3405mb-017	054	油封 - 滑动叉	ea
3405mb-017	0ke	油封 - 滑动叉	ea
3405mb-017	381	油封 - 滑动叉	ea
3405mb-018	041	油封盖 - 滑动叉	ea
3405mb-019	054	滑动花键套	ea
3405mb-020	041	直通油脂嘴限位片-滑动叉	ea
3405mb-022	054	转向万向节叉--转向器	ea
3405mb-022-a	054	转向万向节叉-转向器	ea
3405mb-023-a	054	转向万向节叉-转向轴	ea
3405mb-025	054	十字轴滚针轴承总成	ea
3405mb-030	054	十字轴带轴承总成	ea

3406005-t0100	0ke	转向油泵及齿轮合件	ea
3406005-t0300	0ke	转向油泵及齿轮合件	ea
3406010-b80y	057	转向油泵总成	ea
3406010-t4000	0ke	转向油泵总成	ea
3406011-b80y0	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406011-b9500	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406011-k0100	0ke	进油管-油罐接油泵	ea
3406011-k1201	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406011-k1300	0ke	胶管-油罐接油泵	ea
3406011-k2200	0ke	胶管-油罐至油泵	ea
3406011-k3300	0ke	胶管-油罐至油泵	ea
3406011-k6200	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406011-k6201	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406011-n9200	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406011-z4501z	0ke	胶管-油罐至油泵	ea
3406011-z57a0	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406013-kb300	045	输油钢管-油罐至油泵	ea
3406013-z57a0	0ke	输油钢管-油罐至油泵	ea
3406013-zb7h0	0ke	过渡钢管-油罐至油泵	ea
3406015-k3500	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-k36r0	0ke	1 油软管-油罐至油泵	ea
3406015-k4400	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-k4600	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-k4700	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-k5500	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-k5501	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-k7800	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-kb300	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-kc100	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-kd400	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea

3406015-kd800	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-nd300	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406015-t0500	0ke	进油软管-油罐至油泵	ea
3406015-t0600	0ke	进油软管	ea
3406rn2-001	0fx	(大客)动力转向油泵	ea
3406rn3-001	057	转向油泵	ea
3406rn3-001	0fx	转向油泵	ea
3406rn3-001	0ke	转向油泵	ea
3406v45a-001	057	转向-制动复合泵	ea
3406v51-001	057	转向叶片泵	ea
3406v65-001	057	动力转向油泵	ea
3406v78d-001	0ke	动力转向油泵	ea
3406z07-001	057	c系列动力转向叶片泵	ea
3406z07-001-a	057	动力转向油泵	ea
3406z36-001	057	动力转向油泵	ea
3406z61-001	057	转向叶片泵	ea
3406zb1-001	0ke	动力转向油泵(功能图)	ea
3406zb6-001	0ke	动力转向油泵(功能图)	ea
3406zb8-001	0ke	动力转向叶片泵(功能图)	ea
3406zd2a-018	023	齿轮 转向油泵	ea
3407zb8-010	054	动力转向助力油缸总成	ea
3407zc1a-001	054	随动转向油缸(功能图)	ea
3407zd2a-001	054	动力转向动力油缸总成	ea
3407zd2a-010	054	动力转向助力油缸总成	ea
3407zd2a-020	054	油缸总成	ea
3407zd2a-060	054	接头总成	ea
3408503	057	位置传感器	ea
3408529	057	位置传感器	ea
3408531	057	活塞传感器	ea
3408645	057	温度开关	ea
3409325-k2400	022	支架-随动转向助力器	ea

3409325-nd300	0ke	支架-随动转向助力器	ea
3410010-z57a0	0ke	转向油罐总成	ea
3410150-kd100	0ke	油罐支架总成	ea
3410155-kc100	0ke	箍带总成	ea
3410a-001-a	0ke	油罐总成	ea
3410a-010	s4y	动力转向油罐总成	ea
3410b-010	0ke	动力转向油罐总成	ea
3410b-022	s4y	盖	ea
3410b-040	0ke	滤芯总成	ea
3410h-024	s4y	o形橡胶密封圈	ea
3410h-030	0ke	滤芯总成	ea
3410h-048	0ke	滤清器垫圈	ea
3410h-065	s4y	加油滤清器总成	ea
3410h-071	0ke	进油口螺纹护套	ea
3410h-073	0ke	出油管堵塞	ea
3410h2-010	0ke	动力转向油罐总成	ea
3410h2-010	s4y	动力转向油罐总成	ea
3410n-001	0ke	动力转向油罐功能规格图	ea
3410n2-001	0ke	动力转向油罐(功能图)	ea
3410n2-010	s4y	动力转向油罐总成	ea
3410n2-010-a	0ke	动力转向油罐总成	ea
3410n2-010-a	s4y	动力转向油罐总成	ea
3410n2-021-a	s4y	油罐盖	ea
3410nk-001	0ke	动力转向油罐(功能图)	ea
3410nk-010-a	0ke	动力转向油罐总成	ea
3410nk-050	0ke	油罐筒,支架及进出油管总成	ea
3410rn2-001	0ke	动力转向油罐功能图	ea
3410v60-001	0ke	转向油罐总成	ea
3410z07-001	0ke	动力转向油罐	ea
3410z07-001	s4y	动力转向油罐	ea
3410z07-014	s4y	加油滤清器	ea

3410z24-001	0ke	动力转向油罐（功能图）	ea
3410z53-001	0ke	动力转向油罐	ea
3410z53-001	s4y	动力转向油罐	ea
3410zb1-001	0ke	动力转向油罐总成（功能图）	ea
3410zb1-010-a	0ke	动力转向油罐总成	ea
3410zb1-021	s4y	油罐盖	ea
3410zb1-021-a	0ke	油罐盖	ea
3410zb1-025	s4y	排气装置总成	ea
3410zb1-028-a	s4y	橡胶密封圈	ea
3410zb1-042	061	弹簧	ea
3410zb1-042	0ke	弹簧	ea
3405132-kd700	0ke	进油软管总成- 转向机至转向助力缸	ea
3405136-k1201	0ke	回油软管总成- 转向机至转向助力缸	ea
3412011-kb100	0ke	转向垂臂	ea
3412011-kc100	054	转向垂臂	ea
3412011-kd400	054	转向垂臂	ea
3412011-t0100	0ke	转向垂臂	ea
3412011-t0101	0ke	转向垂臂	ea
3412011-t0500	0ke	转向垂臂	ea
3412011-t1400	054	转向垂臂	ea
3412021-nd300	0ke	第二垂臂	ea
3412025-k1201	0ke	第二垂臂及衬套总成	ea
3412025-k6200	0ke	第二垂臂及衬套总成	ea
3412025-kd700	0ke	第二垂臂及衬套总成	ea
3412110-b39y0	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-k1000	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-k1100	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-k1201	0ke	第一直拉杆总成	ea
3412110-k1300	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-k2200	0ke	直拉杆总成	ea

3412110-k2400	0ke	第一直拉杆总成	ea
3412110-k4300	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-k44a0	0ke	第一直拉杆总成	ea
3412110-k5100	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-k6200	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-kc100	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-kd400	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-kd700	0ke	第一直拉杆总成	ea
3412110-nd300	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-t0100	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-t0101	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-t0500	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-t0801	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-t1400	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-t2100	0ke	直拉杆总成	ea
3412110-t4000	0ke	第一直拉杆总成	ea
3412112-k2400	0ke	第一直拉杆	ea
3412112-kc100	0ke	直拉杆	ea
3412112-kd400	0ke	直拉杆	ea
3412159-kc100	0ke	接头总成-直拉杆	ea
3412210-k1201	0ke	第二直拉杆总成	ea
3412210-k1300	0ke	第二直拉杆总成	ea
3412210-k2400	0ke	第二直拉杆总成	ea
3412210-k44a0	0ke	第二直拉杆总成	ea
3412210-k6200	0ke	第二直拉杆总成	ea
3412210-kd700	0ke	第二直拉杆总成	ea
3412210-nd300	0ke	第二直拉杆总成	ea
3412212-k2400	0ke	第二直拉杆	ea
3412250-dz18g	0ke	中间拉杆总成	ea
3412250-k1201	0ke	中间拉杆总成	ea
3412250-k1300	0ke	中间拉杆总成	ea

3412250-k1400	0ke	中间拉杆总成	ea
3412250-k2400	0ke	中间拉杆总成	ea
3412250-k6200	0ke	中间拉杆总成	ea
3412250-kd700	0ke	中间拉杆总成	ea
3412250-nd300	0ke	中间拉杆总成	ea
3412250-t4000	0ke	中间拉杆总成	ea
3412252-k2400	0ke	中间拉杆	ea
3412260-k1201	0ke	第二中间拉杆总成	ea
3412260-k6200	0ke	第二中间拉杆总成	ea
3406017-kb300	0ke	输油软管-油罐至油泵	ea
3406025-t3000	055	弯管接头总成 - 油泵进油口	ea
3406091-k3500	0ke	卡箍	ea
3406a-001	057	动力转向叶片泵总成（功能图ea ）	
3406b-001	057	动力转向叶片泵总成（功能图ea ）	
3406ca1-001	057	动力转向油泵功能图	ea
3406da01-001	057	动力转向油泵	ea
3406g-010	057	叶片泵	ea
3406g1-010	057	转向叶片泵	ea
3406n-001	057	转向叶片泵	ea
3406q02-001	057	转向叶片泵总成（功能图）	ea
3406rn2-001	057	（大客）动力转向油泵	ea
34a07b-24085	0ke	橡胶护套--高压油管	ea
34b04-05012	056	联轴节	ea
34b04-05030-a	0ke	转向机进油软管总成	ea
34b04-05030-a	322	转向机进油软管总成	ea
34b04-05030-a	s4y	转向机进油软管总成	ea
34b04-05037	0ke	护套 - 高压软管	ea
34b04-05040	057	可调弯管接头带o型圈总成	ea
34b04-05040	0js	可调弯管接头带o型圈总成	ea
34b04-05040	0ke	可调弯管接头带o型圈总成	ea
34b04-05045	0ke	可调向弯管接头总成 - 转向机ea	



34b04-05046	0ke	进油口 可调向弯管接头体 - 转向机进油口	ea
34b04-05065	0ke	胶管(大众)	ea
34b04-06015-a	0ke	胶管 - 油罐至油泵	ea
34b04-06020	0js	弯管接头总成--转向机出油口	ea
34b04-06040	057	可调弯管接头带 o形圈总成	ea
34b04-06040	0js	可调弯管接头带 o形圈总成	ea
34b04-06050	0ke	油罐支架总成	ea
34b04-08025	0ke	卡箍	ea
34b05-05030-a	0ke	转向机进油软管总成	ea
34b13b-06015	0ke	油泵进油管	ea
34b19-05030-a	0ke	转向机进油软管总成	ea
34b19-05065	0ke	回油软管	ea
34b19-05071	020	软管支架	ea
34b19-07015	0ke	弯管接头总成	ea
34b19-07019	0ke	0 型圈	ea
34b34a-05061	0ke	油罐固定支架	ea
34b34a-05065	0ke	胶管 - 转向机接油罐	ea
34b34a-05065	321	胶管 - 转向机接油罐	ea
34b34a-05065	552	胶管 - 转向机接油罐	ea
34b38-05012	045	动力转向油管	ea
34b38-05012-a	045	动力油管总成 - 油泵接转向机	ea
34b38-05030	0ke	高温软管	ea
34b50-05061	0ke	油罐固定支架	ea
34b50-06015-b	0ke	胶管 - 油罐接油泵	ea
34b50b-05012	045	进油钢管总成-油泵至转向机	ea
34b50b-05014	045	回油钢管总成-转向机至油罐	ea
34b50b-05071	020	支架	ea
34b67a-05065	0ke	回油软管-转向机至油罐	ea
34b67a-06015	0ke	胶管 - 油罐接油泵	ea
34b67a-06017	0ke	胶管 - 油罐接油泵	ea

34b69a-05030	0ke	高压软管总成	ea
34b69a-05030z	0ke	高压软管总成	ea
34b69a-05030z	500	高压软管总成	ea
34b69a-05065	0ke	回油软管 - 转向机至油罐	ea
34b69a-05065z	0ke	胶管--转向机接油罐	ea
34b69a-05071	0ke	支架	ea
34b69a-06013	0s5	输油钢管总成	ea
3410zb1-043	0ke	滤芯上垫圈	ea
3410zb1-044	0ke	滤芯上油封环	ea
3410zb1-045-a	0ke	芯栓	ea
3410zb1-048	0ke	滤芯下垫圈	ea
3410zb1-049	0ke	滤芯下油封环	ea
3410zb1-056	s4y	油罐盖拧紧螺母总成	ea
3410zb1-056-a	s4y	橡胶密封圈	ea
3410zb1-067	s4y	加油金属滤网	ea
3410zb1-080	s4y	油罐盖拧紧螺母总成	ea
3410zb1-086	s4y	密封圈	ea
3410zc1-001	0ke	动力转向油罐（功能图）	ea
3412010-kb100	0ke	转向直拉杆总成	ea
3412011-k0300	0ke	转向垂臂	ea
3412011-k0301	054	转向垂臂	ea
3412011-k1300	0ke	转向垂臂	ea
3412011-k1301	054	转向垂臂	ea
3412011-k1301	0ke	转向垂臂	ea
3412011-k2200	054	转向垂臂	ea
3412011-k2400	0ke	转向垂臂	ea
3412011-k2401	054	转向垂臂	ea
3412011-k4300	054	转向垂臂	ea
3412011-k6200	054	转向垂臂	ea
34e03-06015	0ke	油管	ea
34e03-06050	0ke	油罐固定支架总成	ea

34e04-05065	0ke	胶管 - 转向机接油罐	ea
34f33-05030-a	0ke	转向机进油软管总成	ea
34f33-05030-b	0ke	高压软管总成	ea
34f33-05065-a	0ke	胶管 - 油罐至转向机	ea
34f33-06015-a	0ke	油泵进油管 - 油罐至油泵	ea
34f35-03015	0ke	转向机支架	ea
34f35-06050	0ke	油罐支架	ea
34f50-06015	0ke	胶管 - 油罐至油泵	ea
34f50-06015	552	胶管 - 油罐至油泵	ea
34f55-06015	0ke	油泵进油管	ea
34f55-06015	321	油泵进油管	ea
34f55-06040	0ke	零部件a	ea
34f58-01011	0w4	转向垂臂	ea
34f76-06015z1	0ke	胶管--油罐接油泵	ea
34f82-05065	0ke	回油软管 转向机至油罐	ea
34f82-06015	0ke	油泵进油管	ea
34f82a-05012-b	045	进油钢管总成-油泵至转向机	ea
34f82a-05023	055	隔壁式弯管接头	ea
34f82a-05030	0ke	高压软管带螺母总成	ea
34f82a-05030	500	高压软管带螺母总成	ea
34f82a-05065	0ke	回油软管 转向机接油罐	ea
34f82a-05081	020	支架	ea
34f82a-06015	0ke	进油软管 油罐至油泵	ea
34f82a-06015-b	0ke	回油软管-转向机接油罐	ea
34n-01011	0w4	转向垂臂	ea
34n-01011-a	0ke	垂臂	ea
34n-01012	061	螺栓 - 垂臂	ea
34n-01015	0ke	滑块--转向盘位置调整器	ea
34n-01016	061	心轴-转向盘位置调	ea
34n-01016-b	061	心轴 - 转向盘位置调整器	ea
34n-01017	0ke	侧板 - 转向盘位置调整器	ea

34n-01018	061	螺栓 - 转向万向节叉	ea
34n-05012	045	动力油管总成 - 油泵接转向机	ea
34n-05015	0ke	弯管接头总成 - 转向机进油口	ea
34n-05016	0ke	弯管接头 - 转向机进油口	ea
34n-05018	0ke	挡圈	ea
3412260-t4000	0ke	第二中间拉杆总成	ea
3412280-k1201	0ke	辅助垂臂带衬套总成	ea
3412280-k6200	0ke	辅助垂臂带衬套总成	ea
3412320	057	管夹	ea
3413050-k0400	051	横拉杆总成	ea
3413050-k0800	051	横拉杆总成	ea
3413050-kc100	0hd	横拉杆总成	ea
3413050-kc400	0hd	横拉杆总成	ea
3413050-n48c0	051	横拉杆总成	ea
3413050-n48c0	0y6	横拉杆总成	ea
3413050-t0600	051	横拉杆总成	ea
3413050-t0801	051	横拉杆总成	ea
3413050-t4000	0y6	横拉杆总成	ea
3413050-t4001	0y6	横拉杆总成	ea
3413052-k0400	051	横拉杆	ea
3413052-k0400	0y6	横拉杆	ea
3413052-k0800	051	横拉杆	ea
3413052-kc100	0hd	横拉杆	ea
3413052-kc400	0hd	横拉杆	ea
3413052-n48c0	0y6	横拉杆	ea
3413052-t0600	051	横拉杆	ea
3413052-t0801	051	横拉杆	ea

图片100%实物拍摄

东风汽车配件，品质纯正，售后服务及时、完善，源头直供，价位优势明显，发货及时，欢迎国内外新老客户选购！我们将用最好的服务满足客户的不同需求！

本公司不定期推出主流热销产品超低价位促销活动来回馈新老客户，让广大客户朋友惊喜不断！（具体促销活动内容及时间，将在活动开始前刊登于公司网站首页，请大家注意网站更新内容）

交易方式：

1.客户亲自前往我公司订货。

2.电话\\传真\\网络下订单，发货办理物流代收货款（等同于货到付款）

3.网上订货，借助先进的电子商务平台，使用“支付宝”\\“财付通”、“百付宝”等当今世界最主流，最安全，最便捷的交易工具。实现沟通及时，反馈及时，发货及时，并达到真正的“货\\款两安全”让您感受全新且完美的合作体验！！！（强烈推荐）

本产品的加工定制是是，拉杆摆角是90°，品牌是十堰东风德纳车桥/十堰东风汽车配件/十堰塞西尔，型号是东风天龙大力神天锦153前桥转向横拉杆接头3303N-059，适用车型是十堰天龙大力神天锦嘉运汽车配件，球头摆角是90°，产地是十堰汽配城/十堰塞西尔/十堰，配件编号是3303N-059