

速卖通 ebay爆款 卡瑞磨砂皮带军表 时尚户外男士手表

产品名称	速卖通 ebay爆款 卡瑞磨砂皮带军表 时尚户外男士手表
公司名称	义乌市盈享电子商务商行
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 168.00 产品类别:手表 货号:G39
公司地址	义乌市稠城街道下骆宅村清华路5号
联系电话	15868951333

产品详情

退换货运费协

议我们做的批发生意，不是淘宝零售生意，利润低薄，全靠走量和老客人维持的。所以我们的产品售后和一般的淘宝售后是有一定区别。望各位进货的老板知悉：我们不关注你一次性订多少产品，我们关注你多少次回头在外面这里购买产品。只有回头客才能充分说明我们的产品相对于同行的质量优势。因此每批次产品我们均有质检检查后才发货，质量相比别家更加有保障一些。但是也要和大家说明的是我们每天的出货量比较大，所以，不可避免的可能有少量瑕疵品漏检过去。对于这些瑕疵品，我们希望各位老板能先帮忙我们累积下，等数量多了（累积30个以上）再一次性退回给我们，运费我们出。如果瑕疵品低于30个话，退回运费需要客人自理。

用户购买此产品，即表示已经阅读并同意本协议！

问：为什么收到的手表是不走的答：一般三眼的手表最大的那个指针是“码表”按了才会走的哦，就像小时候体育老师让我们跑步起点的时候按一下开始终点时候按停止花了多少时间50米的距离就可以计算出速度。这个指针就是码表的意思，靠按钮来操作按了才会走，平时是不需要让他动的，不然比较费电。3眼当中的一个小表盘，每一秒都在走的那个就是秒针。问：码表不在12的位置调节方法：码表调节方法：拉开中间的表把2档，按住2点位置的按钮，按住不放，会有一个小的表盘快速转一圈(此时按4点的按钮，按一次，动一次可以调节秒表分针)，再按住2点位置按钮不放一次，那个大的会转一圈，然后按4点的按钮，按一次，动一次，一直到12点位置（此时调节码表秒针），再把中间的按钮按进去。拉开中间的表把2档按2点位置的按钮按一下走一下一直调节到12的位置然后把中间的按钮按下去就对了；（同时，如果码表的时针复位正确，但是码表分针不能复位的话，就同样拉开中间表把2档，按2点位置的按钮按住不放，秒针走一圈后，分针会联动走一格，就这样子一直按住不放到码表分针完全复位为止，然后把中间表把按回去即可。）拉开中间的表把2档，码表的开启和复位键一起按下去(就是2点和4点的两个按钮)，按住不放5秒左右，一起放开，再单独按2点位置的按钮按一下走一格，直到12点位置停下，把中间的表把按回去。问：我的日期为什么不走调节方法：很多客户会存在一个12小时时差的问题，如果日期不跳，就按照下列步骤重新调节一次：第一步：把星期和日期都调前一天(如：今天3号星期五就先调到2号星期四)；第二步：拉开表把两档，往时间增

大的方向调节，一直到12点附近，日期和星期都跳了一格。这个时候代表凌晨时间！如果上午10点就只要往前调节到10点就ok了；如果是下午14：00，那就要先调节到中午12点，然后再往前调节2个小时到14：00。问：为何秒针对不准刻度？答：这在石英表里是普遍的现象，并非质量问题，石英表的步进马达本来就很难稳定推动秒针前进固定的间隔，这不会影响手表的计时精确度。手表的精确度为±20秒/月，已经是手表行业的最高质量标准。问：为何手表电池没有用到预定的寿命就没电了？答：手表从还是个机芯的时间。电池就放进来了。所以电力持续消耗。手表不是在客人决定买的同时。才开始走第一秒。故电池提前没电是自然现象。只需到钟表店花十元左右就可以更换好电池了。问：为何可游泳的手表不能佩戴去洗热水澡或洗温泉、桑拿(放在浴室)？答：因为热水的水分子较冷水的水分子小，比较容易渗入机芯造成损害。故在洗热水澡或洗温泉、桑拿时请取下手表(请勿放在浴室)。不要在潮湿的环境或者水中，去按手表的任何按键哦问：怎样使用全自动机械表，为什么总是会走停？答：全自动机械表内没有人工上紧发条的手柄，其动力主要来自佩戴者的手腕活动其动力主要来自佩戴者的手腕活动，从而给手表上弦，所以当佩戴者平时活动量不大或长期不戴时，弦力就会不足或放空，造成手表走时不准或停走。老年人和常坐办公室运动少者不适宜佩戴此类手表。这种情况下，建议佩戴者定期给手表手动上弦为好。因自动机械表须靠手臂的摆动而自动上弦，所以每天必须配戴八小时以上，才能确保计时准确。那么新收到的手表应该怎么调试和观察呢？首先，手表膜都不要撕掉，吊牌都完好，自动机械表在常温的状态下。把手表以水平状态将其左右反复摇摆约3分钟，以补充上弦，确保走时正常。然后调节好时间，对准一个参照物开始观察；可以观察3个小时，看下对准那个参照物，时间

是否准确；然后可以再以水平状态将其左右反复摇摆约3分钟，继续观察3个小时；如果连续2次测定手表都准确完好后，一般您就可以按照正常方法佩戴使用。（如果测试不准确的话，要及时保持手表膜都全新完好，吊牌都在的情况下及时联系我们售后哦）新购表一周内恐怕日间活动量不够，而导致走时不足，故建议晚间放下前，把手表以水平状态将其左右反复摇摆约1分钟，以补充上弦，确保走时正常。还有机械表不要接近磁性物体，因为受磁后会走快的，万一受磁后要到维修部消磁下后可以正常运转的。

手表的维护小常识：

- 1、请不要将手表和有磁性的物体互相接近；
- 2、遇有进水现象（有空气）应立即送维修点清洗，以免机芯锈蚀；
- 3、若表背附有保护薄片或贴有标贴时，请在使用前将它们揭下，否则汗水将会渗入护底纸内,导致表背生锈；
- 4、请勿将手表接触各种溶剂和各类化学药品，否则表壳表带等会因受到侵蚀而变色、锈蚀；
- 5、手表（仅限于石英表）在常温5°c~35°c的范围内可稳定准确运行，温度超过50°c会导致电池漏电或缩短电

池寿命。请勿将表长时间放在低温-10°c环境内，因为冷气会导致时间走慢或走快，当手表返回常温，运行回复

正常；

- 6、手表根据防水性能上可分为潜水表、防水表和不防水表。手表防水是依靠表玻璃、后盖、表把等处的防水胶圈

达到相应标准，划分成不同级的：

- (1)防汗（sweat-resistant）：很通俗易懂,仅仅防止汗水跑到表里面；

(2)一般性防水（water-resistant）：就是偶尔碰到水没关系,例如你给花浇水不小心喷到自己手上了,不用紧张,

摘下来擦干净就没问题了,总之,是防止生活中偶然的小水花；

(3)30米防水（30m、3atm、3bar）：手表上有"30m"字样的表,这就是防水表了，可用于日常梳洗或雨中使用,但主

要是为了防止机芯被灰尘和湿气损坏.30米防水,专业人士的讲解是,每平方公分面积可承受3公斤的压力，约静止

状态下相当于水深30米的压力，等同于3个大气压的压力.对我们普通消费者来说,我们只要记住30m,是防水表

最基本初级的就可以了；

(4)50米防水（50m、5atm、5bar）：手表上有"50m"字样的表，即50米防水表，是消费者心目里真正意思上

防水表，,可用于游泳及一般家务防水的手表。切记勿在水中调校表把；

(5)潜水表(100米防水，200米防水，300米防水等)：是专业防水表，可用于游泳和潜水等水下工作。

友情提醒：

1、任何防水表都不宜带着接触热水、水蒸气（如洗热水浴、桑拿等）；

2、尽量避免在温度变化很大的环境中使用，温差会使表内空气中的水分凝结，从而引起进水和表内出现水雾结。

如发生手表内有雾气,请尽快到专业的手表维修部进行清洗及保养；

3、手表毕竟是精密仪器,请爱护使用。良好的使用习惯可以让你的爱表寿命增长，陋习会让爱表寿命缩短。

本产品的建议零售价是¥168.00，产品类别是手表，货号是G39，机芯是石英，表带材质是真皮，表盘形状是圆形，防水是不可以，适用人群是男，风格是休闲，产地是中国，箱装数量是300，适用送礼场合是广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日，加印LOGO是可以，加工定制是是，外壳材质是金属，是否专利货源是否，颜色是黑色,白色，支持混批是是