

花卉育苗大棚卷帘机 可卷60--80米 供应优惠卷帘机 价格合理

产品名称	花卉育苗大棚卷帘机 可卷60--80米 供应优惠卷帘机 价格合理
公司名称	曲阜市潞钰奇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:铸铁 新奇创意项目:报名
公司地址	山东省济宁市曲阜市龙虎工业园
联系电话	17686149246

产品详情

(发物流，运费可到付，具体请联系客服需改运费)

大棚卷帘机，简称卷帘机，是用于温室大棚草帘自动卷放的农业机械设备，根据安放位置分为前式、后式，根据动力源分为电动和手动，目前常用的是电动卷帘机，一般使用220v或380v交流电源。

联系电话：13792322023 15206715278 qq：2843874722

大棚卷帘机是棚面自走式,也叫前屈伸臂式大棚卷帘机。为了安全使用大棚卷帘机，防止意外发生，重点注意以下事项：1.初次使用前大棚卷帘机的用户需请仔细阅读其使用说明书。2.使用前，大棚卷帘机机体内要注入机油4公斤，以后每年要更换一次。3.在安装或使用过程中，应经常检查主机及各连接处螺丝是否有松动、焊接处是否出现断裂、开焊等问题。4.在使用前必须给制动离合系统上油，保持润滑，以免造成早期磨损，致使刹车失灵。5.在大棚卷帘机向上卷至棚顶30厘米时，必须停机。如出现刹车失灵请速将倒顺开关置于倒（逆）方向，使卷帘机正常放下后检修。6.在控制开关附近，必须再接上一个刀闸。电动机及倒顺开关注意防水、防漏电，查看电缆，以防短路。7.卷帘机在卷放过程中，操作人员必须手持开关站在大棚两山上，严禁棚前站人，并远离主机和卷动的保温毡、保温被。8.停电时，严禁打开刹车系统放保温毡、保温被，必须配置发电机使用。9.如有走偏属正常现象，应及时自行调理。并且，每次使用停机后，应及时切断棚外总电源。10.安装卷帘机后，保温被上必须盖附薄膜，以免保温被受雨雪淋湿后，造成卷帘机超负荷工作而损坏。草帘卷起后支架上方向一侧倾斜时应及时调整，否则活节扭断，导致支架歪倒。卷帘机，又名大棚卷帘机，是用于温室大棚草帘以及棉被自动卷放的农业机械设备，根据安放位置分为地爬式滚杠卷帘机和后拉式的上卷帘，和动力源分为电动和手动，常用的是电动和手动相结合的卷帘机并带有遥控装置，有效避免了违规操作而产生的对人身的伤害及停电对温室大棚温度的影响。机械原理是利用减速机将电动机转速降低，增加扭矩，常见减速机为齿轮减速，以及谐波减速。齿轮减速机构比较庞大笨重，功率消耗大，而谐波减速机构小巧，功耗低，可靠性高。一般使用220v或380v交流电源。卷帘机的出现极大的推动了温室大棚业的机械化发展同时减少了农户的劳动负担。可配保温被、保温毡使用。注意事项：1、要注入防冻齿轮油，以后每年更换、保养一次。2、在安装或使用过程中，应经常检查主机及各连接处螺丝是否有松动、焊接处是否出现断裂、开焊等问题。3、每次使用停机后，应急时切断棚外总电源。4、在控制开关附近，必须再接上一个刀闸。5、卷帘机启动后，

不得靠近竖杆及卷动的草苫，且必须有成人守在电源开关旁或手持遥控器。6、在使用前和使用期间，离合系统必须上油。7、如略有走偏，属正常现象。可两个月左右调整一次。8、使用人必须接受安装人在安装时的培训。9、用户自行购买安装时需要根据棚长及草苫的重量，选用适当的卷帘机和遥控器。

型号	可卷帘子长度	机子重量	价格（不含电机）	配套电机
zx180-4a	60-80米		760	220v/1.5kw---320元 2.2kw-1.5kw---330元
zx180-2	100-200米		980	220v/2.2kw---380元 3kw---2.2kw---430元
zx280-2	120-150米		1320	220v/3kw---460元 3kw（大3kw---480元

卷帘机的安装

卷帘机用于温室大棚的草帘自动卷放，那么卷帘机应该怎样安装使用呢？接下来小编就为大家带来卷帘机的安装步骤：1、预先焊接各种连接活动结，法兰盘到管上；根据棚长度确定横杆强度（一般60米以下的棚用壁厚3.5mm的2寸高频焊接管；60米以上的，除两端各30米用2寸管外，主机两侧用直径2.5寸的高频焊管）和长度；焊接管轴轴齿；如需要双管立杆的，焊接双管。

2、将电机固定在主机上，装好皮带。

3、将棚上草帘从中间向两边依次放下，下边对齐，每条帘下铺一条无松紧的绳子。

4、在棚前正中距棚1.5到2米处挖坑埋设地桩。5、连接立杆与主机，横杆铺好备联。

6、从中间向两边连接机杆即卷轴。7、将帘下绳子固定到轴齿上。8、连接倒顺开关及电源。9、试机，将卷帘机卷至棚顶，观察草帘平行度，然后放下至地面，在卷慢处垫些草帘等物，然后卷起，直至卷如一条直线。

故障现象	故障原因	排除方法
刹车部位发热，响声大 卷至棚顶时，下放不动	卷至 刹车片缺油	放至地面时将少许废机油上于刹车片
卷至棚顶时下滑	刹车片松动	将卷帘机放下，将带轮顺时针旋转，然后将带轮外花帽拧紧固定。
卷起时草帘不直	草帘铺放不均匀	将旧草帘等软物垫于卷慢处，直到调直

本产品的材质是铸铁，新奇创意项目是报名