

手推式玉米播种器 玉米播种机 新款单粒玉米黄豆播种器

产品名称	手推式玉米播种器 玉米播种机 新款单粒玉米黄豆播种器
公司名称	武汉市江夏区满田金农业器具加工厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:播种机 适用对象:玉米,麦类,豆类,花生,蔬菜,茶,核桃,间作套种
公司地址	湖北 武汉市江夏区 金口街
联系电话	02781524263 15307157995

产品详情

一、功能特点：1.本产品适合于平原、山区、丘陵、山地、平地、覆膜地使用。尖利的嘴型使播种器不受地势的约束。2.采用优质的轴承使轮体滚动的更加轻便、耐用。3.机体透明可视，方便使用者，能直观的看到下籽的准确度。透明箱体能够看清种子与肥料的剩余数量。4.播种的数量、株距、深浅可以根据需要进行调整。5.安装镇压碾可任意调整扶手的高度，且下籽的深度、角度不变，确保出苗奇。二、使用方法。1.将扶手、镇压碾及个零部件与播种社费奇主题，进行组合。2.将筛选后的种子与肥料装入箱内。3.将播种器平行置于地垄中间，保持播种最垂直地面张开为最佳。4.双手握住扶手均速、向前推行，切勿倒推（建议每分钟控制在30-40米内）即可。三、注意事项：1.安装是必须认证阅读说明书，并按照示意图进行按照。2.根据种子的颗粒大小来选择相应的种轴，种子必须要仔细筛选，做到大小一致，确保精播的准确。3.板包衣剂的种子，必须晾干后再加入种箱，如若种子出现粘稠、干涩、不易流淌等现象，可用化石粉，铅粉等润滑剂。毛刷上包衣剂过厚请及时清洗，晾干后方可使用。4.播种前应先播种的地块试种后进行播种，播种的排出量自行调节，按照需要调整好下肥数量。5.播种中，扶手过高开最时间晚，容易往外蹦籽，扶手过低，开嘴时间早，容易嘴内塞土。注：安装镇压碾后不存在以上问题。6.使用中经常检查各零件是否松动，并及时处理，以防脱落。使用后要注意保养，尤其注意施肥部分的清洗以防腐蚀保持机体清洁。存放于避光、干燥处，延长使用寿命。四、三包1.三包期限：整体保修一年，（时间以购买日为准）。2.三包范围：购机一日内，在不影响销售的情况下，如因质量问题可以包退，二日内，如因质量问题可以包换。十五日至三十日内保修。[注：人为造成损坏不在三包范围之内]

本产品的加工定制是是，类型是播种机，适用对象是玉米,麦类,豆类,花生,蔬菜,茶,核桃,间作套种，产品类型是全新，品牌是小旋风，型号是MTJ-120，行数是1，行距是180（mm），播深是70（mm），生产率是2（km²/h），生产厂家是武汉市江夏区满田金农业器具加工厂，适用领域是林业,农业，售后服务是保修1年，产品规格是78*27*67