

YBZ-1(90V)数字电量仪

产品名称	YBZ-1(90V)数字电量仪
公司名称	湘潭创星电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:创星 型号:YBZ-190V
公司地址	中国 湖南 湘潭 九华示范区响水乡星砂村崇文公寓B2
联系电话	86 0731 52775565 13017142968

产品详情

ybz-1(90v)数字电量仪是专为5吨蓄电池式防爆牵引机车配套设计的产品。采用专用的发光二极管led驱动集成电路，精选高性能的外围元件，具有体积小、抗干扰能力强、工作稳定、准确度高，显示采用0.5 高亮度数码管，读数清晰直观、安装维护方便等特点，性能达到国内一流水平。

技术参数：

- 1、额定工作电压： dc24v；
- 2、允许电压波动范围： 22.5v ~ 24.5v;
- 3、电压显示量程： 0 ~ 199.9v；
- 4、温度保护（ ）显示： 3红色发光二极管显示；
- 5、互锁显示（锁）： 3红色发光二极管显示；
- 6、蓄电池放电显示： 红、绿、黄三组发光二极管分别显示；
- 7、电压显示精度： $\pm 1.5\%$ ；

安装与使用：

- 1、将ybz-1数字电量仪安装在调速箱面板防爆玻璃下面。
- 2、接线标记：（七芯航空插头座）

1脚：蓄电池正输入端；2脚：空脚；3脚：温度保护信号输入端；4脚：互锁信号输入端；5脚：+24v输入端；6脚：24v接地端；

7脚：蓄电池负端。

3、请按以上接线标记方法正确接线，在接通电源使用前，检查电源电压及所有对外接线应正确无误。

使用方法

1、电量仪接线完毕后，应检查所有接线正确无误后,才可通电。

2、当面板上面左边红色发光二极管（ ）点亮，表示调速器温度已达到85 左右，此时调速器因温度保护而停止工作，只有当温度降低，该红色发光二极管（ ）熄灭时，调速器才能恢复正常工作；右边红色发光二极管（锁）点亮时，说明该调速箱内换向棘轮已锁住，此时不能操作该调速箱换向手柄。只有灯灭时才能操作该调速箱换向手柄。

3、面板中间四位0.5英寸数码管显示蓄电池电压，显示范围0~199.9v。

4、面板下面14个发光二极管为蓄电池电量显示，蓄电池电压越高，发光二极管点亮越多。当黄色发光二极管点亮时，表示蓄电池电压超过额定值；使用过程中蓄电池电压降低时，绿色发光二极管逐渐熄灭，当只有红色发光二极管显示时，表示蓄电池电压低于70%额定电压，需及时充电。

保证产品质量，价格绝对优惠。欢迎来电垂询！！！！

联系人：周建华 职务：总经理 经营地址：中国湖南 湘潭市
雨湖区九华示范区响水乡星砂村崇文公寓b2邮政编码：411021

手机号码：13017142968固定号码：86 0731 52775565

传真号码：86 0731 52530589电子邮箱：cxdq8888@163.com公司网址：<http://www.xtcxdq.com>

本产品的加工定制是否，品牌是创星，型号是YBZ-190V，测量范围是0~200V，测量精度是1.5级，分辨率是来电咨询，电源是24V，尺寸是78（mm），用途是显示蓄电池电压，及放电过程显示