

数字显示水份仪 木材纸张水份仪 水份测量仪 水份含量测定仪

产品名称	数字显示水份仪 木材纸张水份仪 水份测量仪 水份含量测定仪
公司名称	武强县精创仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:JC 型号:JC
公司地址	中国 河北 衡水市 河北省衡水市武强县豆村乡 工业区豆村乡政府西邻16号
联系电话	86 0318 3826114 18631889792

产品详情

产品描述:

承蒙您的惠顾, 选用本公司产品. 在使用本产品时, 请仔细阅读本说明书, 它将教您正确的操作方法及简易的检查处理要领, 以便能发挥本仪表的优良特性. 本仪表可测量50多种木材的含水率, 适用于各种场合对于木材含水率的测量.

第 1 页

外观说明:

1.测量探针

2. 电池低电压指示符号

- 3.测量读数
4. 保持功能指示
- 5.所选木材种类指示
- 6.仪表电源开关键
7. 木材种类选择键
8. 保持功能按键
- 9.各类木材的简单示例

第2页

操作:

注意: 本仪表探针十分锐利, 千万不能给小孩当玩具, 以免受伤. 不使用时, 请盖紧保护盖. 本仪表是高阻仪器, 各部件要有良好的绝缘性, 在保存和使用中, 都要注意防潮和防尘, 保持仪表的干燥与清洁, 以保证测量的准确性.

测量步骤:

1. 取下仪表探针保护盖.
2. 按开关键开机.
- 3.按mode键选择对应种类的待测木材.
- 4.将探针插入待测物中, 此时屏幕显示待测物的含水量.
- 5.按开关键关机.

自动关机功能:

本仪表具有自动关机功能, 按键在15分钟内无操作, 仪表将自动切断电源, 以节省电池的损耗.

保养与维护:

本仪表不使用时, 应存储于无尘/背阴的干燥环境, 如果作长时间保存不使用, 请取出电池, 以免电池漏液损坏仪表.

电池更换:

当仪表屏幕显示电池低电压指示时,表明电池已接近耗尽,需立即更换新的电池:

- 1.取下仪表背部电池盖.
- 2.更换新的9v电池.
- 3.盖上电池盖.

第3页

产品规格:

- u 大屏液晶显示木材湿度值
- u 湿度测量范围: 0~99.9%
- u 精度: 0.5%
- u 显示分辨率: $\pm 0.1\%$
- u 可用于测量各种木材/纸张/纸板等材料的含水率
- u 内建四种测量模式, 含概了50多种常见木材, 用户可选择对应的分组, 提高测量精度.
- u 机身结实耐摔, 适用于多种特殊场合.
- u 内建自动关机功能, 节省电池消耗.
- u 锁屏功能(hold)
- u 仪表将自动检测电池电量, 电量将耗尽前提示用户更换电池

树种对照表:

分组	树种
a	柚木, 核桃木, 白红豆树, 橡胶树, 软木
b	克隆, 白杨木, 桦木, 雪松,
c	柳安, 水曲柳, 榆木, 杉木, 槭木, 檀木, 栎木, 樱桃木
d	椴木, 落叶松, 桦木

木材水份测试仪

特点:

- u 大屏液晶显示木材湿度值
- u 湿度测量范围: 0~99.9%
- u 精度: 0.5%
- u 显示分辨率: $\pm 0.1\%$
- u 可用于测量各种木材/纸张/纸板等材料的含水率
- u 内建四种测量模式, 含概了50多种常见木材, 用户可选择对应的分组, 提高测量精度.
- u 机身结实耐摔, 适用于多种特殊场合.
- u 内建自动关机功能, 节省电池消耗.
- u 锁屏功能(hold)
- u 仪表将自动检测电池电量, 电量将耗尽前提示用户更换电池
- u 本仪表配有测试针保护盖/9v电池

规格:

量程	0 to 99.9%
测量方法	直流电阻法
探针长度	0.4"(10mm)
自动关机时间	约15分钟
正常工作环境温度范围	32 to 104 (0 to 40)

正常工作环境湿度范围	<85%
供电	1 x 9v 6f22 电池
尺寸	145 x 67 x 32mm (5.7" x 2.6" x 1.3")
重量	200g (7.0 oz)

树种对照表

分组	树种
a	柚木, 核桃木, 白红豆树, 橡胶树, 软木
b	克隆, 白杨木, 榉木, 雪松,
c	柳安, 水曲柳, 榆木, 杉木, 槭木, 檀木, 栎木, 樱桃木
d	椴木, 落叶松, 桦木

本产品的加工定制是是，品牌是JC，型号是JC，类型是木材水分计，测量范围是0-99