

WTQ—280型压力式温度计 0—160度 锅炉温度表

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | WTQ—280型压力式温度计 0—160度 锅炉温度表 |
| 公司名称 | 武强县华洋仪表厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:华洋 型号:WTQ—280 |
| 公司地址 | 武强县城南仪表产业园 |
| 联系电话 | 0318-3797818 13663383411 |

产品详情

【名称】：温度表

【规格】：wtz-280压力温度表

【线长】：5米

【探头安装方式】：m27 × 2可动外螺纹（自来水管6分口径）

【功能用途】：适用于测量5米内对铜和铜合金不起腐蚀作用的液体,气体和蒸汽的温度.
测量范围:wtz型0-160度 表面直径：150。

【使用维护注意事项】：

- 1.温度计应使用在周围空气温度为-10oc- +55oc和相对湿度不大于95%的环境中。
- 2.温度计应垂直安装在没有振动的安装板上。
- 3.感温器必须全部浸入在被测介质中，并尽可能使感温器插入最大深度，以减少由于感温器安装螺栓散热而引起的误差，被测介质需经常流动。
- 4.安装时，毛细管应引直，每相隔不大于300毫米距离用轧头固定起来，毛细管的弯曲半径不应小于50毫米。
- 5.温度计经常的工作温度，应在测量范围的1/2-3/4处。
- 6.在任何情况下（无论搬运、按装或使用），温度计应避免振动、碰撞和冲击。

7.如测量对铜和铜合金有腐蚀作用的或压力大于感温器所能耐的公称压力的介质时，感温器必须加保护管。

本产品的加工定制是是，品牌是华洋，型号是WTQ—280，类型是液体压力式温度计，测量范围是160（ ），公称直径是150（ mm ），尾部长度是5000（ mm ）