

LED专用防雷器，防雷模块，避雷器，防雷保护器

产品名称	LED专用防雷器，防雷模块，避雷器，防雷保护器
公司名称	深圳市铂胜光电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:BERSN铂胜 型号:防雷器
公司地址	广东省深圳市宝安区龙华大浪街道华荣路联建工业区1栋2楼
联系电话	0755-29890677 13714563048

产品详情

产品介绍产品尺寸：92*35*22mm随着led灯具的不断发展，越来越节能，也趋于大众化。led灯具防雷跟普通路灯具不同，主要在于led灯具的响应速度比普通灯具快，承受过电压范围比普通灯具小。因此需要选择led专用防雷器对电源线路浪涌过电压保护，避免同一地区出现大面积led灯具雷击损坏现象而影响安全。本公司特开发出了适应于此类灯具的防雷产品有以下特点，内置半导体浪涌吸收器件，箝位准确，残压输出极低，从而延长灯具的使用寿命；外开小巧，两边均有安装孔，安装方便；黑色耐腐蚀工程塑胶封装，直接引线到产品外，接线方便。产品参数表型号 bersn-fl2000 标称电压un 220v最大持续工作电压uc 275v标称放电电流in (8/20ns)5ka最大放电电流imax (8/20ns)10ka额定负载电流il 3a 漏电流ir<5ua响应时间ta<25ns 电压保护水平upikv 外壳保护级别ip33接口形式 引线 防水防爆功能 可选

注意事项1.保护器的电压参数与设备工作参数不符时，可能影响线路工作，建议选型时确定设备工作电压；2.由于保护器为串联安装，对某些功率相对较大设备，还应确定其工作电流。3.本产品经多次过流过压冲击损坏后，故障表现为线路不通；4.当安装完毕或系统运行过程中出现电路不通，被保护产品不亮，在确定接线无松动或断开情况下，应拆下避雷器，直接把外线接入设备，如恢复表示避雷器损坏；否则，应查找其他原因。产品维护一.定期检查1.按检测规定的时候进行检查。（一般是一年一次）2.每年在雷雨季节前后进行检查。3.在发生过雷击之后进行检查。二.故障检查流程：1.先检查是被保护设备工作是否正常。2.检查地线是否连接，须通过专业的接地电阻测试仪度接地是否合格，正常情况下接电阻应小4欧。3.如果被保护设备工作异常，请断开防雷器直接连接设备，如果恢复工作正常，说明该线路防雷功能损坏，请及时更换。

本产品的加工定制是是，品牌是BERSN铂胜，型号是防雷器，标称放电电流是5KA，响应时间是25（s），最大操作电压是275V，最大放电电流是10KA