

241*280-3 1/2 三层两等分电脑打印

产品名称	241*280-3 1/2 三层两等分电脑打印
公司名称	天星纸业有限公司
价格	40.00/箱
规格参数	厚度:0.06 (mm) 型号:241384 品牌:显色王
公司地址	中国 河南 安阳市龙安区 东太行小区
联系电话	86 0372 3668365 15824603584

产品详情

厚度	0.06 (mm)	型号	241 384
品牌	显色王	包装说明	1000页/箱
重量	50 (g/m2)	适应机型	针式打印机
平滑度	150	颜色	白红黄绿兰
尺寸	241 381 (mm)		

无碳打印纸

无碳打印纸又称压感打印纸，由上纸（cb），中纸（cfb）和下纸（cf）构成。它是利用微胶囊的发色剂与显色剂层中的酸性粘土发生化学反应的原理，在打印时，通过打印针头施压于纸面，达到显色效果。常见与常用的显色层数为2至6层。

选购无碳打印纸

选购无碳打印纸时应注意观察纸的外包装是否受损（如果外包装受损或变形的话有可能导致里面的纸显色）。b：打开外包装检查里面的包装是否有合格证，纸张是否受潮，是否起皱，显色是否能达到你想要的要求（通常撕下一份然后以正常的字写方式在上面写几个字，然后看看最后一层的显色程度）c：确认打印纸的规格是否是自己所需要的，以免造成不必要的浪费与麻烦。

有关无碳打印纸规格

常用的无碳打印纸的规格是80列或132列，还有特殊规格的（宽度、长度、横等份、竖等份等等）。最为常用的是80列，尺寸是：9.5英寸x11英寸（两边带孔，每边有22个孔，每二孔之间的孔距为0.5英寸）约等于241毫米x279毫米。80列纸通常还分为三种规格：1：全页（9.5英寸x11英寸）。2：二分一（9.5英寸x11/

2英寸)。3：三分一（9.5英寸x11/3英寸）。开箱后应注意，若长时间不用时，应放进原包装胶袋中，以防潮，防损等，如果是无碳复写类打印纸需要注意不要受到尖锐物体或外力挤压，以免造成显色等，影响使用。产品使用前应先确认打印机的档位，多层打印时，尽量不用高速打印，以保证打印字迹的清晰度。文档的保存应注意各联应分开保存，如果一定要混在一起存放，应避免挤压。应避免光，防水，防油，防酸，防碱。只要在适当的环境里，无碳打印纸的复写字迹至少可保存在15年。如打印过程中出现卡纸现象检查打印纸的位置是否适当，是否与拖纸器对齐，打印头是否已选择适合纸张层数的位置。票据打印机或平推式打印机等等最适合使用多联无碳打印纸产品。这些打印机的设计使打印纸在机器内均不经过弯曲，打印纸平展，而且打印力度也较大。

无碳纸不显色或显色不清晰如何解决？

不显色可能是打印纸装反所致，重新装纸即可。显色不清的原因可能是打印机的压力不够或打印头发生断针现象所致，可增加打印力度，检查是否出现断针。显色是一个化学过程，受环境温度的影响较大，尤其是在冬天气温低时，化学反应活动性慢，打印之后不能马上看见清楚的字迹，此属正常现象。

a:打印纸的宽度尺寸可根据用户的需要从最小70mm到最大381mm订做。

无碳打印纸

无碳打印纸又称压感打印纸，由上纸（cb），中纸（cfb）和下纸（cf）构成。它是利用微胶囊的发色剂与显色剂层中的酸性粘土发生化学反应的原理，在打印时，通过打印针头施压于纸面，达到显色效果。常见与常用的显色层数为2至6层。

选购无碳打印纸

选购无碳打印纸时应注意观察纸的外包装是否受损（如果外包装受损或变形的话有可能导致里面的纸显色）。b：打开外包装检查里面的包装是否有合格证，纸张是否受潮，是否起皱，显色是否能达到你想要的要求（通常撕下一份然后以正常的字写方式在上面写几个字，然后看看最后一层的显色程度）c：确认打印纸的规格是否是自己所需要的，以免造成不必要的浪费与麻烦。

有关无碳打印纸规格

常用的无碳打印纸的规格是80列或132列，还有特殊规格的（宽度、长度、横等份、竖等份等等）。最为常用的是80列，尺寸是：9.5英寸x11英寸（两边带孔，每边有22个孔，每二孔之间的孔距为0.5英寸）约等于241毫米x279毫米。80列纸通常还分为三种规格：1：全页（9.5英寸x11英寸）。2：二分一（9.5英寸x11/2英寸）。3：三分一（9.5英寸x11/3英寸）。

开箱后应注意，若长时间不用时，应放进原包装胶袋中，以防潮，防损等，如果是无碳复写类打印纸需要注意不要受到尖锐物体或外力挤压，以免造成显色等，影响使用。产品使用前应先确认打印机的档位，多层打印时，尽量不用高速打印，以保证打印字迹的清晰度。文档的保存应注意各联应分开保存，如果一定要混在一起存放，应避免挤压。应避免光，防水，防油，防酸，防碱。只要在适当的环境里，无碳打印纸的复写字迹至少可保存在15年。如打印过程中出现卡纸现象检查打印纸的位置是否适当，是否与拖纸器对齐，打印头是否已选择适合纸张层数的位置。

票据打印机或平推式打印机等等最适合使用多联无碳打印纸产品。这些打印机的设计使打印纸在机器内均不经过弯曲，打印纸平展，而且打印力度也较大。

无碳纸不显色或显色不清晰如何解决？

不显色可能是打印纸装反所致，重新装纸即可。

显色不清的原因可能是打印机的压力不够或打印头发生断针现象所致，可增加打印力度，检查是否出现断针。

显色是一个化学过程，受环境温度的影响较大，尤其是在冬天气温低时，化学反应活动性慢，打印之后不能马上看见清楚的字迹，此属正常现象。

b:打印纸的长度尺寸 2 孔为 1 英寸，具体可参照以上表格订做。

c:打印纸的去孔线在去孔边向内进 4mm，可单边去孔，也可双边去孔。

c:打印纸的等份线尺寸可根据用户的需要从最小 70mm 到最大 381mm 订做。

注：多层无碳压感打印纸从二层到五层或更多层均可生产。彩色压感打印纸有兰色、红色、黄色、绿色、客户可随意搭配。

主要的产品有:

一、电脑打印纸：241些列，单层的到六层

381系列，单层的到六层

二、收银纸系列：37mm，44mm，57mm，60mm，70mm，75mm，80mm，直径可以定做。

三、传真纸:210*30，216*30m，257*30