

# 直接供应VDC1型高温、高压不锈钢膜片汇流阀

产品名称	直接供应VDC1型高温、高压不锈钢膜片汇流阀
公司名称	青岛四维流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SEEWAY 型号:VDC1 材质:不锈钢
公司地址	青岛市市北区太清路30号216室
联系电话	13365323133

## 产品详情

【厂家直接供应】vdc1型高温、高压不锈钢膜片汇流阀

### 气体汇流排

是将数个气瓶分组汇合后进行减压，再通过主管道输送至使用终端的系统设备，主要用于中小型气体供应站以及其它适用场所。根据左右组气瓶切换形式的不同可分为手动切换、气动（半自动）切换和自动切换。根据使用的需要，可选配气体加热器、回火防止器、泄压阀、气体泄漏报警仪、压力报警器、压力开关、护瓶支架等产品，以扩展气体汇流排在实际应用中的功能，能满足顾客对高性能产品的需求。

气体汇流排的安全使用和维护保养 1). 开启：应缓慢开启减压器前的截止阀，防止突然开启，因高压冲击使减压器失灵。由压力表指出压力，再顺时针转动减压器调节螺杆、低压表指出所需输出压力，开启低压阀，向工作点供气。 2). 停止供气，只需全松减压器调节螺杆，低压表为零后，再关闭截止阀，不使减压器长期受压。 3). 减压器的高压腔和低压腔都装有安全阀，当压力超过许用值时，自动打开排气，压力降到许用值即自行关闭，平时切勿扳动安全阀。 4). 安装时，应注意连接部分的清洁，防止杂物进入减压器。 5). 连接部分发现漏气，一般是由于螺纹扳紧力不够，或垫圈损坏，应扳紧或更换密封垫圈。 6). 发现减压器有损坏或漏气，或低压表压力不断上升，以及压力表回不到零位等现象，应及时进行修理。 7). 汇流排应按规定使用一种介质，不得混用，以免发生危险。 8). 氧气汇流排严禁接触油脂，以免发生燃烧起火。 9). 气体汇流排不要安装在有腐蚀性介质的地方。 10). 气体汇流排不得逆向向气瓶充气。详情请见：[www.e-flocon.com](http://www.e-flocon.com)

本产品的品牌是SEEWAY，型号是VDC1，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是直流式，公称通径是25（mm），适用介质是氮气，驱动方式是手动，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是双向，零部件及配件是手轮，用途是仪表，类型(通道位置)是二通式