

电热水器配件*铜混水阀*海尔/美的/万家乐/华帝樱花原装配件U型阀

产品名称	电热水器配件*铜混水阀*海尔/美的/万家乐/华帝樱花原装配件U型阀
公司名称	厦门固之本贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:bm--001 规格:4分
公司地址	福建 厦门市湖里区 建材市场往南100米处奔沐科技厂
联系电话	059526290567/23061333 13400856567

产品详情

电热水器混水阀

材质：全铜阀体 不锈钢管

适用于：万和/万家乐/美的/海尔 奥特朗电热水器混水阀 热水器恒温混水阀

是否还在为电热水器没有装管道而不能装恒温龙头而烦

恼吗。还在为?脱暗且捌录钍礁芯醪还黄炼

硬剑肯衷诤挥玫 p 牧吮竟拘卵蟹 豢霸芍苯庸矣谏人

魑系暮闾铝钒沧凹虻シ奖悖芍苯庸疑先ネ了湍

苡檬谐 弦恢缓闾氯人骷鄢窳梢粤饺种恍枰?

200不到即可享受恒温热水器一样的待遇；还不出水更

待何时。

您还在用普通龙头吗？你out了!

该换恒温龙头了！真的该换了！

给您三个必须要换的理由：

理由一：普通龙头调好水温后，会出现忽冷会热，特别是家人把其它龙头也打开时，忽冷忽热，那真是受罪啊！恒温龙头的出现，解决了这个问题，水温一次到位，保证不会变化，让洗浴变成真正的享受！

理由二：普通龙头不好调温，您是不是觉得调一点就冷，再调一点就热呢？始终达不到您的满意呢？‘杯具’吧！既影响了您的心情，又浪费水！恒温龙头调温手柄上数字显示温度，方便您设置，想要几度就调几度，只需轻轻一扭，既可以达到您的满意，甚是方便！让您体会科技给您带来的欢乐！

理由三：当您使用普通龙头正在洗浴时，突然自来水停水，喷头内配出的全是滚烫的热水，我想这才是真正的‘杯具’发生，如果您不幸碰到，其中苦处不用我多说，假如是儿童或老人正在洗浴发生了这样的情况，那后果真是不堪设想！如果您没有碰到，那么赶快避免这样的事情发生吧！用了恒温龙头，就可以避免这样的‘杯具’发生，恒温龙头设计特意考虑到这一点，冷水供水不正常或停水，恒温阀自动断水及防流功能，保证了您和您的家人安全！

恒温龙头节水、方便、安全，您还在犹豫吗？不要再犹豫了，不要再观望了，赶快出手吧！换一个恒温龙头！换来了一份健康、一份安全

产品特性介绍:

恒温龙头跟普通龙头区别在控制温度,可定自己适合的温度,温度有20-50度之间,调节之后温度将不改变,正确律在正负1-3度相差。

(一)、安装简便,只需接上冷.热水管,便自动调节出恒温水.

(二)、温度可调,特别适合老人和儿童.

(三)、冷水或热水单管断水时,能瞬间自动停水,防止烫伤,

(四)、38度安全保护,防止出水温度过高.

(五)、设有防逆流,过滤装置.

(六)、温度设定在36 -38 范围内，用户也可根据各自需求进行调整。

(七)、调整步骤如下：按下温控把手上的红色按钮，慢慢转动温控把手直到获得理想的水流温度，温度稳定后放开红色按钮，操作完毕。

产品介绍 1.本品是出口欧美的货品,质量绝对符合欧美质量体系的严格把关2.壳体采用智利ccc黄铜铸造(绝不含铅)，手柄采用高级锌合金铸造，弹簧采用不锈钢制造，恒温阀心由日本大阪进口,采用广州先进流水线制造装配。3.制造过程，从壳体出炉再经过打磨 - 检验 - 抛光 - 检验 - 电镀 - 装配 - 气压测试 - 水压测试 - 整体硅油亮光处理。

温馨提醒：收到货时先验货再签收，如破损请拒绝签收并退回快递，否则，本店不负任何责任

产品基本描述：

- 1：成品主体采用61黄铜铸造，经久耐用，
- 2：采用高档陶瓷阀心，具有良好的密封耐磨性能，保开关50万次，
- 3：表面精密抛光并经镍及铬多层电镀，具有超强耐腐蚀性，

温馨提示

- 1，选购产品时，请注意洁具的具体尺寸，
- 2，产品图片的拍摄和实物可能会?行 蟠砒酰胍允滴镂肌?

恒温龙头说明书

一 技术参数

操作压力：0.05mpa-0.5mpa推荐压力：0.1mpa-0.5mpa冷水供给温度：5 -29 热水供给温度：55 -85
出水温度范围：20 -50设定安全按钮：38 安全参数：冷水失供，前5秒内出水量自动降低至1.9l/min，
流出量 150ml流出温度 49

二 安装注意事项

恒温龙头的阀芯已经由工厂检测及调试，请勿自行拆装。龙头安装前请务必清除水管内的杂质及污泥，以免堵塞龙头，影响出水功能。安装龙头务必注意龙头冷热水进水标记（红的表示热水，蓝的表示冷水）。安装好后，请检查各联接处是否连接紧密，管道是否泄漏。

三 产品特点

采用高敏感感测器控制水温，使设计温度与出水温度相接近。当冷热水突然断水时，恒温龙头具有瞬间停水的保护功能，防止烫伤。3 8 安全保护装置，可以防止老年人、盲人、小孩烫伤。每个龙头都有防逆流过滤装置。

四 使用注意事项

在按下安全控制按钮后，要缓慢调升温度，以免调升过快水温过高引起不适。当热水断水时，阀芯会自动关闭冷水，如您需要使用冷水，需把调温手柄调到低温才会出水。长时间使用后，如出现流量小的问题，可调节调节阀 5 的流量,或检查滤网9有没有异物堵塞。假如流量还小，应检查调温阀芯4的滤网有没有异物堵塞。

五 恒温阀芯清洗

恒温龙头在使用一段时间后，会出现出水量

明显减少或调温不准等问题，主要的问题是杂质

堵住恒温龙头的进水口垫片和杂质堵住恒温阀芯

此时必须要清洗恒温阀芯和垫片。具体方法如下：

如图1所示，拆下恒温龙头背面的固定螺丝，拔

出恒温阀芯（注不要拆掉恒温阀芯上的手轮），用

牙刷或毛刷清洗恒温阀芯上的滤网，然后用水冲

洗，冲掉滤网上的污垢，把阀芯装回龙头内，拧

上固定螺丝即可。

六 常见故障及排除

1，出水一股一股（忽冷忽热）

出现这种情况，需查看出水是连续性的还是间断性的。如连续性的，需减少冷水或热水的压力（哪个压力大减哪个）。如果是间断性的，须检查热水的温度是否偏高，如热水温度偏高，则调节恒温阀芯的手柄，往低温方向调节手柄，调到34-36 之间即可。如还不能解决，需更换阀芯。

2，不出热水

（1）38 以上不出热水，是没有水进入阀体内，进水口堵塞或管道内有残留的冷水，处理：清洗衣滤网垫片或排空热水管内的冷水。

（2）38 以上出水不热，检查热水的温度有没有达到55 以上，检查热水的压力是否偏低（平房和顶楼的用户会有这种情况），处理：增大热水的温度，调节冷水的压力。

（3）只出一种水，主要的问题是冷热水的进水接反了，只要调换进水口即可。（如图1所示）

3，燃气热水器点不着火或点一下停一下

出现这种情况导致使用时，出水一会冷一会热，主要原因为热水器的流量和温度不够。处理：把燃气热水器调到大流量，大火即可。

4，电热水配恒温龙头出水温度偏低

这种情况主要的原因因为电热水器在出厂时一般设定温度在50 左右，所以经过恒温龙头的热水就偏低。处理：重新设定电热水器的热水温度，最好设定在60 左右。

5，冷水流到热水处或热水流到冷水处（串水）

检查冷水或热水处止回阀是否有异物撑住或堵住，只要用螺丝刀稍微顶一下，放一下水即可。如还不能解决问题，此时需要更换止回阀。

6，在龙头的任何接口处有滴水

在接口处用工具稍微拧紧或在螺纹处缠上生料带。

我公司主要经营恒温系列产品，所有产品绝对是公司原厂生产，目前市场上恒温龙头主要是以组装为主，我公司恒温龙头全部采用全铜制造，从恒温阀芯到龙头，全部由我公司自主生产，所以质量绝对保障

本产品的加工定制是是，型号是bm--001，规格是4分，工作压力是0.8（MPa）（MPa），冷水温度是8（
）（ ），热水温度是60（ ）（ ），出水口流量是6L（m³/h）（m³/h），通径是15（mm）（mm），适用范围是热水器