

各种大型儿童游艺机 白云飞马室内儿童亲子游艺机

产品名称	各种大型儿童游艺机 白云飞马室内儿童亲子游艺机
公司名称	台州市黄岩台迪电子厂
价格	面议
规格参数	材质:塑料 功能:摇摆 产地:台州
公司地址	浙江台州市黄岩区高桥街道岙口村181号
联系电话	86 0576 84857141 13018895120

产品详情

欢迎各位新老客户进入台州黄岩台迪电子厂

网上直销。摇摆机全套配件.摇摇车直销

需要在网上看视频请进入淘宝店铺【台迪控制器mp3】

摇摆机简介：

插入家用交流电，手握方向盘，投入硬币一元，摇摇车语音提示“小朋友请坐好或开始了。”随机前后开始摇摆.其乐融融，游戏型画屏可玩益智游戏，普通显示屏前面可看动态画屏。手按按钮会发出八种不同模拟声，让儿童感受全方位乐趣。时间1-9分钟可调，定时到自动停机。只需提起前端，依靠后面二个滚动轮，可轻松移位

摇摆机出厂价格【不含运费】。运费到付，如果我这边付运费电话联系和旺旺上聊或发短信

产品信息名称 摇摆机白云飞马尺寸：长148宽67高113厘米品牌：台迪 颜色：颜色随机 材料组成：壳子塑料，底架铁输入电压：220v 50hz电机功率：180w适用环境：室内室外定时时间：1-10分钟投币时间：1-5元可调可座儿童：1名
小孩需要在大人监护下使用壳子半成品：全部配好配控制器.无底架减250元/只

发货声明：

对货物要求完美容不得一点瑕疵的请绕道，谢谢！

我们接到订单后在1-4天内发货，江浙沪正常情况下在发货后的1-2天内会收到，其它省外会在发货后7-10天左右收到。

每一台机器在打包发货前都要经过仔细的检测调试，确认无任何问题后再打包发货，但摇摆机属于大型塑料游乐玩具，材料属易损件，在运输途中可能因为颠簸或物流装卸等导致机器线路或部分配件线路松动，外壳小面积刮伤或开裂等其他问题，如以该理由拒绝收货或退货的必须承担来回路费，若收到机器后有任何异常，请随时联系我们，肯定会帮助到能用为止，摇摆机毕竟是大件货物，装卸也不容易，可能会造成外壳稍微油漆括擦，在不影响美观和使用前提下，还请多多谅解签收。

不退货范围：运输中震动或挤压致小面积刮伤及开裂，轮子掉落，镙丝松动，皮带松动，线头松动，画屏镙丝松动或划丝等一律不属于退货范围。

关于运费

江浙沪（除个别海岛外）可以快递到家，运费在70至120元左右（视体积大小而）快递费由我方代收，因为先付快递便宜，到付会高一倍左右，，快递方便是方便点，但因为中转次数多，摇摆机途中容易破损，店家建议用货运站发货，货到托运站会打电话给你，到时只需带上身份证到货运站提货就好了，托运费直接付给你当地的货运站。

其它省市因路途差异，有的地方直达，有的地方需要1至2次中转，运费在50-300元/台之间，（视路途，直达或中转地区，摇摆机体积大小而定）

关于颜色

摇摆机的主色一般有红黄蓝绿四种颜色。摇摆机的颜色因为批次不同和各位喷漆师傅的个性化差异及颜色配搭配的需要，机身部分和细节部分的颜色随机搭配，主体颜色和图片颜色基本一致（不是完全一致），如对颜色有特殊要求的敬请事说明，如无说明，一率视同随机发货。

关于售后

本厂对摇摆机的电机保修1年，控制器1年或计数2000之内，投币器6个月，人为或进水不保，出现损坏后，买家需要控制器配件或损坏寄至我厂，并承担双程运费，保修期内免费维修，保修期外.要收取零配件的成本费，本厂技术人员会在第一时间予以解决并归还给客户。

退货或维修：退货时，请写上您的名字和电话号码放在包装箱上或直接写在包装外面，方便我们查询。退货地址：浙江省台州市黄岩区高桥街道岙口村 收货人：洪雪琴13018895120

特别注意：

1：收货时，请务必当着快递员的面或在物流公司当场开箱验货，因为有时货物外面包装看上去好好的，里面的东西却压坏了，若发现有问題，及时联系我厂客服人员。

2：无理由退货，必须承担来回加费用，影响第二次销售的必须承担一定的折旧费用。

3：退货时请先垫付运费，拒绝货到付款（特别是快递）

4：事先不沟通，如意中差评的本厂视为客户主动放弃厂家承诺的保修条款，零部件供应不能享受优惠的出厂价。按零售价供应。

儿童摇摆机操作维修说明

台州黄岩台迪电子厂		0576-84857202 13018895120	
		qq:2583376938	
故障现象	故障原因	故障排除方法	
插上电源后没有任何反应	a. 无电源或者插座松动	1. 更换插座线板。	
	b. 控制器后面的线总成插头松动	2. 检查线总成插头是否松动，重插。	
	c. 控制器上的保险管熔断	3. 更换同型号的保险管。	
	d. 控制器烧坏	4. 更换或维修控制器。	
	控制器指示灯与投币器	a. 控制器灯一直在不停的闪烁，投钱进去后不启动	1. 是投币器后面的开关没有调好，后面的中间的一定要调到no的位置。拔掉电源后过几秒钟后插上就可以了。
	b 投钱不进	2. 检查投币器线是否完好	
	c 控制器烧坏	3. 投币器线的白线和黄线同时对碰不启动就说明线坏了。换控制器	
	d. 硬币从退币口出来，不能掉到钱盒里	4. 调节投币器上的过币通道，大小只能通过一个距离（上下），或者更换投币器	
	e. 投币器设定	.5按住投币器上面的按钮，为不亮是指投币器已堵，亮就往投币器里投下30枚不同版本的新旧投币器	
插上电源后就启动工作	a. 投币开关线头碰头，短路。	1. 投币开关线分开绝缘，不能碰头。	
	b. 投币开关线缠住了铁丝	2. 投币开关线要从右边出来，不能缠住铁丝	
	c. 投币开关坏	3. 投币开关坏，内部短路，更换投币开关。	
	d. 控制器烧坏	4. 更换或者维修控制器	

有音乐 而不摇动	a. 电动机线头脱落	1. 重新接好
	b. 皮带松	2. 调整皮带进退螺丝, 先松开p204轴承的固定螺 均匀进退, 调整后重新拧紧固定。
	c. 电动机或者电容烧坏	3. 除去电机皮带后无负荷状态下电机转动, 加负 动则是电容烧坏, 更换电机或电容
	d. 皮带坏或断	4. 查看长短两种皮带, 并将型号换好
	e. 轴承破损	5. 换同型号轴承
摇动 而没有声音	a. 插上电源m p 3指示灯	1.m p 3指示前面是否亮.保险管是否烧坏
	d. 喇叭烧坏	4. 用一节5号电池的正负两级同时搭喇叭两根线 无声音则喇叭烧坏, 更换喇叭
摇摆时 噪音大	a. 电机皮带过松或过紧	1. 前后调节电机
	b. 机械部分, 轴承缺油	2. 将摇摆机启动后, 侧翻, 每2-3月添加润滑油 次
	c. 曲轴跑到一边, 擦到铁架上	3. 校正后, 再固定p205轴承上的内六角螺

银行账号

农行借记卡 浙江省台州市黄岩区院桥支行 户名：黄利平 卡号：6228 4303 6951 4930 072

建行卡号 浙江省台州市黄岩区院桥支行 户名：黄利平 卡号6217 0014 8000 1969 606

控制器产品说明:

- 1) 控制器适合在摇摆机或其它游艺机上使用, 控制器支持播放mp3格式的歌曲, 内部存有儿歌, 支持sd卡播放;
- 2) 输入电压220v/50hz, 输出电流0~10a, 时间调整1~10分钟, 计数1~9999次
- 3) 智能语音, 支持4组模拟音(八音枪/汽车喇叭声/枪声/动物叫声) 输出。
- 4) 支持外接led闪灯。

本产品的材质是塑料，功能是摇摆，产地是台州，品牌是台迪，产品类别是投币摇摆机,其他，规格是148*67*113 C M，适用人数是单人，型号是TD12，是否支持一件代发是支持